

HITACHI

FLORA

270W NW8

(Microsoft® Windows® 98 Operating System)

4

使い勝手を良くする

- 1 章 使い勝手を調節する
- 2 章 消費電力を節約する
- 3 章 付属ソフトウェアの使い方
- 4 章 追加セットアップ
- 5 章 パソコンQ&A

マニュアルはよく読み、保管してください。

- ・製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。
- ・このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

このマニュアルの使い方

このマニュアルでは、パソコンを使いやすくする設定や、トラブルの解決方法を説明します。必要に応じてお読みください。

「1章 使い勝手を調節する」
パソコンを使いやすくする設定を説明します。




「2章 消費電力を節約する」
パソコンを使わない間、消費電力を節約する方法を説明します。

「3章 付属ソフトウェアの使い方」
付属ソフトウェアの設定方法や役割について説明します。

「4章 追加セットアップ」
ドライバーやアプリケーションを個別にセットアップする方法を説明します。

「5章 パソコン Q&A」
パソコンの調子がおかしいときや、わからないことがあったときにお読みください。また、『パソコンを準備する』の「トラブルを解決するときには」も、併せてお読みください。

マニュアルの表記について

	重要事項や使用上の制限事項を示します。
	パソコンを活用するためのヒントやアドバイスです。
	参照先を示します。

マニュアル内で使用している画面およびイラストは一例です。説明の都合で、画面のアイコンやイラストのケーブルなど、一部省略している場合があります。

もくじ

このマニュアルの使い方
マニュアルの表記について

1 章 使い勝手を調節する	5
ポインティングパッドを調整する	6
[マウスのプロパティ] を開く	6
ダブルクリックの速度を変える	7
マウスポインターの動く速さを変える	8
一時的にポインティングパッドを使えなくする	8
画面をスクロールしよう	9
マウスを調整する	10
ダブルクリックの速度を変える	10
マウスポインターの動く速さを変える	11
ディスプレイの表示を変える	13
ディスプレイの明るさを変える	13
ディスプレイの表示を変える	13
リフレッシュレートの設定	15
音量を調整する	16
スピーカーボリュームを使って調整する	16
キーボードのキーを使って音を消す	16
[音量] アイコンで調整する	17
[Volume Control] で調整する	17
タスクバーに [音量] アイコンが表示されていないときは	18
マイクの感度を調整する	18
CD/DVD ドライブを設定する	19
CD/DVD などのディスクを自動的に再生する	19
DVD-Video を再生する	21
ワンタッチキーを設定する	23
システムの設定を確認する	25
Windows のバージョンやメモリー量を確認する	25
割り込み要求 (IRQ) や I/O ポートアドレスを確認する	26
パスワードで保護する	27
パスワードを設定する	29
設定したパスワードを変更する	30
パスワードを削除する	31
Wake on LAN を設定する	32
Wake on LAN できる状態	32
Wake on LAN の設定	32
別のディスクから立ち上げる	34

2 章 消費電力を節約する	35
節電機能とは	36
節電機能の種類	36
節電する	37
自動で節電する	37
すぐに節電	38
CPU を節電する	41
節電状態から復帰する	42
節電機能を使わないようにする	43
節電機能を使わないようにするとき	43
節電機能を使わないようにするには	43
3 章 付属ソフトウェアの使い方	45
付属ソフトウェアの使い方	46
LAN ドライバー	46
モデムドライバー	46
3 モード FD ドライバー	46
サウンドドライバー	46
表示ドライバー	46
タッチパッドドライバー	47
ホイールマウスドライバー	49
Launch Manager	50
スリープマネージャ	51
Bluetooth Neighborhood	51
JellingBook	51
BEAMSTAR 用ドライバー	51
VirusScan	51
Intel SpeedStep Technology Applet	52
無線 LAN Client Manager	52
CyberSupport for HITACHI	54
Intel LANDesk Client Manager	54
インターネットマーク	54
Norton Ghost 2002	54
一太郎	54
ATOK	54
Easy CD Creator	54
Acrobat Reader	55
ソフトウェアの重要事項	56
動画と音声の再生について	56
4 章 追加セットアップ	57
ドライバー、アプリケーションの追加について	58
ドライバーを個別セットアップする	59
表示ドライバー	59
3 モード FD ドライバー	61

サウンドドライバー	62
LAN ドライバー	63
モデムドライバー	64
タッチパッドドライバー	64
無線 LAN ドライバー	65
アプリケーションを個別セットアップする	67
スリープマネージャ	67
Launch Manager	68
無線 LAN Client Manager	68
VirusScan.	69
Intel SpeedStep Technology Applet.	70
Intel LANDesk Client Manager	70
CyberSupport for HITACHI	70
インターネットマーク	71
Norton Ghost 2002.	71
Acrobat Reader	72
Windows ファイルを追加セットアップする	73
 5 章 パソコン Q&A	 75
ディスプレイの表示がおかしい	76
ポインティングパッドの動きがヘン	80
マウスの動きがヘン	81
音が聞こえない、録音できない	82
プリンターで印刷できない	83
CD-ROM ドライブ /DVD-ROM ドライブの異常	85
フロッピーディスクの異常	85
アクセスランプの異常	86
ハードディスクのトラブル	86
その他の周辺機器のトラブル	87
ファイルがうまく管理できない	89
インターネット使用中のトラブル	90
インターネットブラウザのトラブル	94
メールの送受信がうまくいかない	98
その他のソフトウェアのトラブル	100
 付録	 101
アプリケーションのお問い合わせ先	102

1 章

使い勝手を調節する


この章では、ポインティングパッドやマウスの調整、ワンタッチキーの設定など、パソコンを使いやすくする方法を説明します。

ポインティングパッドを調整する

ダブルクリックの速度や、マウスポインターの動く速さなど、ポインティングパッドの設定を自分の使い方に合わせましょう。設定は、[マウスのプロパティ]で変更します。

[マウスのプロパティ]を開く

- 1 [スタート] ボタンをクリックする。




ヒント

マウスのドライバーをホイールマウスドライバーなどに変更している場合は、ポインティングパッドの設定はできません。

- 2 [設定] をクリックし、[コントロールパネル] をクリックする。

[コントロールパネル] 画面が表示される。

- 3 [マウス] アイコンをダブルクリックする。




[マウスのプロパティ] 画面が表示される。


[マウスのプロパティ] で調節できる主な設定

- ・ クリックボタンの左右の機能を入れ替えたり、ほかの機能を割り当てる ([ボタンの動作] タブ)
- ・ ダブルクリックの速度を変える ([ボタン] タブ)
- ・ マウスカーソルの速度を変える ([動作] タブ)
- ・ キー入力時、ポインティングパッドによる誤動作を防ぐ ([タッチ] タブ)

ダブルクリックの速度を変える

- 1 [マウスのプロパティ] の [ボタン] タブをクリックする。
- 2 [ダブルクリックの速度] の  を [遅く] または [速く] の方向にドラッグする。
- 3 アニメーションの上にカーソルを移動させ、ダブルクリックする。

変更した速さでダブルクリックすると、アニメーションが変わる。




- 4 [OK] ボタンをクリックする。

ダブルクリックの速度が変わる。

マウスポインターの動く速さを変える

- 1 [マウスのプロパティ] の [動作] タブをクリックする。
- 2 [ポインタの速度] の ▽ を [遅く] または [速く] の方向にドラッグする。

マウスポインターの動く速さが変わります。



- 3 [OK] ボタンをクリックする。

指定したマウスポインターの動く速さに設定される。

一時的にポインティングパッドを使えなくする

文字入力中などに、ポインティングパッドに触れて邪魔に感じるときは、一時的にポインティングパッドを使えない状態にできます。

[Fn] + [F12]

[Fn] キーを押しながら、[F12] キーを押すと、ポインティングパッドは使用できなくなります。もう一度、[Fn] + [F12] キーを押すと、使用できるようになります。

ヒント

PS/2 仕様のマウスを接続しているときは、[Fn]+[F12] キーに関わらず、ポインティングパッドは使用できません。


画面をスクロールしよう

ウィンドウに表示されている内容を上下に移動して、見えない部分を表示することをスクロールといいます。スクロールボタンを使うと簡単にスクロールできます。ここでは、その操作方法を紹介します。

スクロールする


上にスクロールする

スクロールボタンの上を押すと、上にスクロールします。




下にスクロールする

スクロールボタンの下を押すと、下にスクロールします。




左にスクロールする

スクロールボタンの左を押すと、左にスクロールします。



右にスクロールする

スクロールボタンの右を押すと、右にスクロールします。



重要

アプリケーションによっては、スクロール機能は働きません。PS/2 仕様のマウスを接続しているときは、スクロールできません。

ヒント

[マウスのプロパティ] でスクロールボタンにほかの機能を割り当てたときは、その機能が働きます。

マウスを調整する

マウスのダブルクリックの速度、マウスポインターの動く速さを変更しましょう。ここでは、マウスのドライバーをホイールマウスドライバーに変更している場合を例に説明します。マウスの調整は、標準のタッチパッドドライバーでもできます。このときは、「ポインティングパッドを調整する」をご参照ください。


参照

マウスの使い方 電子マニュアル
『ハードウェアを使いこなす』2章の
「マウス、テンキーボード」操作方法

ダブルクリックの速度を変える

マウスのダブルクリックの速度、マウスポインターの動く速さを変更しましょう。


1 [スタート] ボタンをクリックする。



2 [設定] をクリックし、[コントロールパネル] をクリックする。


[コントロールパネル] 画面が表示される。

3 [マウス] アイコンをダブルクリックする。





[マウスのプロパティ] 画面が表示される。

- 4 [ボタン] タブをクリックし、[オプション] ボタンをクリックする。



[ボタンの機能割り当てのオプション] 画面が表示される。

- 5 [ダブルクリックの速度] の  を [遅く] または [速く] の方向にドラッグする。



- 6 [ダブルクリックのテスト] の枠内をダブルクリックする。

変更した速度内でダブルクリックすると、模様が変わります。

- 7 [OK] ボタンをクリックする。


ダブルクリックの速度が変わる。

マウスポインターの動く速さを変える


マウスを動かしたときのマウスポインターの動く速さを変えることができます。

- 1 [マウスのプロパティ] 画面を表示する。

- 2 [動作] タブをクリックする。

3 [ポインタの速度と速度] の  を [遅く] または [速く] の方向にドラッグする。

マウスポインタの動く速さが変わる。



4 [OK] ボタンをクリックする。

指定したマウスポインタの動く速さに設定される。

ディスプレイの表示を変える

ここではディスプレイの明るさや表示を変更する方法を説明します。

ディスプレイの明るさを変える

暗くする

[Fn]+[F8](☀ -)

[Fn] キーを押しながら、[F8] キーを押すと画面が暗くなります。
押すたびに暗くなります。

明るくする

[Fn]+[F9](☀ +)

[Fn] キーを押しながら、[F9] キーを押すと画面が明るくなります。
押すたびに明るくなります。

ヒント

暗くするとバッテリーの消費が少なくなり、明るくするとバッテリーの消費が多くなります。

ディスプレイの表示を変える

ディスプレイの表示を細かく設定することで見やすく目の疲れにくい画面表示にできます。設定は、[画面のプロパティ]で行います。

[画面のプロパティ]の開き方

1 [スタート]ボタン - [設定] - [コントロールパネル]をクリックする。

[コントロールパネル]が開く。

2 [画面] アイコンをダブルクリックする。

[画面のプロパティ]が表示される。

画面の領域、色、フォントの設定

- 1 [画面のプロパティ] の [設定] タブで、画面の領域や色を設定する。フォントサイズについては、[詳細] ボタンをクリックしてプロパティーを開き、[全般] タブで設定する。次の表の組み合わせに従い、[適用] ボタン、[OK] ボタンをクリックする。



重要

設定はアプリケーションを終了させてから行ってください。実行中に行うと、正しく動作しないことがあります

ヒント

[背景] タブでデスクトップの壁紙を変更できます。

画面の領域	色	フォントサイズ
640 × 480	256 色	小さいフォント
	High Color (16 ビット)	
	True Color (32 ビット)	
800 × 600	256 色	小さいフォント 大きいフォント カスタムフォント
	High Color (16 ビット)	
	True Color (32 ビット)	
1024 × 768	256 色	
	High Color (16 ビット)	
	True Color (32 ビット)	
1280 × 1024 * 1	256 色	
	High Color (16 ビット)	
	True Color (32 ビット)	
1400 × 1050 * 1	256 色	
	High Color (16 ビット)	
	True Color (32 ビット)	
1600 × 1200 * 2	256 色	
	High Color (16 ビット)	
	True Color (32 ビット)	

* High Color は 65536 色、True Color は 1677 万色です。ただし、ディスプレイによっては、True Color に設定しても実際は 1677 万色以下になります。

* 1: 15 型 SXGA+ モデルのみサポートしております。

* 2: 解像度 1600 × 1200 は外付けディスプレイのみサポートしております。

2 以降、表示されるメッセージに従って操作する。

画面の表示モードが設定される。

- DirectX 対応のアプリケーションをインストールすると、ディスプレイアダプターが Windows 標準のものに置きかわることがあります。このときは、元のディスプレイアダプターに戻してください。
- 表示モードによってはディスプレイの表示領域の位置やサイズが異なります。ディスプレイ側で画面を調節してください。調節の方法については、ディスプレイ付属のマニュアルをご参照ください。
- アプリケーションによっては、スクロールしたりウィンドウの移動を行ったりしたときに表示の一部が欠けたり乱れたりすることがあります。この時は、再表示してください。
- パソコンのディスプレイと外付けのディスプレイに同時表示する場合、表示できる最大領域は、いずれのディスプレイもパソコン側の最大領域 (1024 × 768:15 型 XGA モデル、1400 × 1050:15 型 SXGA+ モデル) と同じになります。
- 3D 対応のアプリケーションをご使用の場合は、表示色を High Color (16 ビット) に設定しご使用ください。

リフレッシュレートの設定

外付けディスプレイにのみ表示して使用しているときは、必要に応じて外付けディスプレイのリフレッシュレートを設定できます。リフレッシュレートとは、1 秒間にディスプレイの画面を書き換える回数を指します。この数値が高いほどちらつきが少なく、目に負担を与えない画面表示になります。ディスプレイが対応していないリフレッシュレートには設定しないでください。

1 [画面のプロパティ] の [設定] タブで、[詳細] ボタンをクリックし、プロパティを開く。

2 [アダプタ] タブの [リフレッシュレート] でリフレッシュレートを選択し、[適用] ボタンをクリックする。

リフレッシュレートの詳細な設定についてはディスプレイに付属のマニュアルをご参照ください。

重要

同時表示 (Dual Display Clone)、複数表示 (Extend Desktop) で表示する場合は、リフレッシュレートを [アダプターの既定値] でお使いください。


外付け液晶ディスプレイを使用する場合は、リフレッシュレートを [60Hz] に設定しておいてください。

音量を調整する

ここでは内蔵スピーカーの音量を調整する方法を説明します。外部スピーカーを接続している場合は、外部スピーカーのマニュアルもあわせてご参照ください。

スピーカーボリュームを使って調整する

パソコンのスピーカーボリュームを回転させて、音量を調整できます。数字が大きくなるに従って、音量も上がります。



キーボードのキーを使って音を消す

キーボードのキーを押して、音を消すことができます。

音を消す ([Fn] + [F3(Mute)])

[Fn] キーを押しながら、[F3] キーを押すと音が鳴りません。もう一度押すと元に戻ります。


[音量] アイコンで調整する

- 1 タスクバーの [音量] アイコンをクリックする。



[音量] を調整するスライドバーが表示される。

- 2 スライドバーを上下にドラッグして、音量を調整する。



ヒント

[ミュート] にチェック (✓) が付いていると、音が鳴りません。

[Volume Control] で調整する

Windows の [Volume Control] を使うと、CD プレーヤーの音量や、録音レベルも調整できます。


- 1 タスクバーの [音量] アイコンをダブルクリックする。

[Volume Control] 画面が表示される。

ヒント

[スタート] ボタン - [プログラム] - [アクセサリ] - [エンターテインメント] - [ボリュームコントロール] の順にクリックしても、[Volume Control] 画面が表示できます。

- 2 音量やバランスを調整したい箇所のスライドバーをドラッグする。



[ミュート] にチェック (✓) が付いていると、音が鳴りません。

タスクバーに [音量] アイコンが表示されていないときは


1 [スタート]ボタン - [設定] - [コントロールパネル]をクリックする。

[コントロールパネル]画面が表示される。

2 [マルチメディア]アイコンをダブルクリックする。

[マルチメディアのプロパティ]画面が表示される。

3 [オーディオ]タブの[音量の調節をタスクバーに表示する]にチェックを付け、[適用]ボタンを押す。



4 [OK]ボタンをクリックする。

マイクの感度を調整する

1 [Volume Control]の[オプション]メニュー - [トーン調整]をクリックする。

2 Microphoneの[トーン]をクリックする。

[Microphoneの詳細設定]画面が表示される。

3 マイクの感度を高くする場合は、[2 MIC Boost(2)]にチェックを入れる。低くする場合は、チェックを外す。

ヒント


[1 MIC2 Select(1)]にチェック☑が付いていると、音が鳴りません。

CD/DVD ドライブを設定する

CD/DVDなどのディスクを自動的に再生する


CD/DVD などのディスクをドライブにセットすると、自動的に再生されるようにしましょう。ご購入時の設定は、自動で再生される設定になっています。

- 1 [コントロールパネル] を表示する。
- 2 [システム] アイコンをダブルクリックする。



[システムのプロパティ] 画面が表示される。

- 3 [デバイスマネージャ] タブをクリックする。



- 4 [CD-ROM] をダブルクリックする。


5 CD-ROM ドライブ名をクリックする。

6 [プロパティ] ボタンをクリックする。

CD-ROM などのプロパティの画面が表示される。

7 [設定] タブをクリックする。

8 [挿入の自動通知] をクリックし、☐ を ☒ にする。



9 [OK] ボタンをクリックする。

ヒント

☒ のときは、そのままにします。

DVD-Video を再生する

(DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブ内蔵パソコンの場合)

このパソコンで DVD-Video を再生するには、DVD 再生ソフトウェアが別途必要です。

DMA 転送モード

DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブの DMA 転送モードを使用すると、DVD-Video の再生能力が向上します。DVD-Video の再生をする前に、次の手順で DMA 設定を変更してください。

1 [コントロールパネル] の [システム] アイコンをダブルクリックする。

[システムのプロパティ] 画面が表示される。

2 [デバイスマネージャ] タブの [CD-ROM] をダブルクリックする。

3 接続されている DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブの名称をクリックし、[プロパティ] ボタンをクリックする。

プロパティが表示される。

4 [設定] タブの [DMA] にチェックをつける。

[サポートされていないハードウェアの注意] 画面が表示される。

5 [OK] ボタンをクリックする。

6 [OK]、[閉じる] の順にボタンをクリックする。

[システム設定の変更] 画面が表示される。

7 [はい] ボタンをクリックする。

Windows が立ち上げ直される。

ヒント

DVD 再生ソフトウェアは、このパソコンのお買い求め先、またはパソコンショップでご購入ください。

重要

DVD-Video によっては正常に再生されない場合があります。

ヒント

標準では、地域コードは設定されていません。DVD-Video 初回再生時に設定してご使用ください。

DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブの地域コードは変更することができます。ほかの地域コードを持つ DVD-Video を再生する場合は、DVD 再生ソフトウェア付属のマニュアルをご参照ください。

重要

地域コードの変更回数は最大 4 回です。4 回設定を変更すると、それ以降変更ができなくなり、設定以外の地域コードを持つ DVD-Video は再生できなくなります。

ヒント

地域コードは、[デバイスマネージャ] で設定できます。

地域コード

DVD-Video と DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブには、再生可能地域を限定する地域コード (Region Code) が設定されています。DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブと DVD-Video の地域コードが同じ設定でないと、DVD-Video を再生することはできません。

ワンタッチキーを設定する

ワンタッチキーを押すと、設定したアプリケーションが立ち上がります。ここでは、設定のしかたを説明します。

ご購入時は、次のアプリケーションを立ち上げるように設定されていますので、設定は、必要に応じて変更してください。

標準の設定


- [Mail] キー : Outlook Express
- [Internet] キー : Internet Explorer
- [P1] キー : Launch Manager
- [P2] キー : Launch Manager
- [P3] キー : Launch Manager

設定のしかた

ここでは、[Internet] キーに Internet Explorer を割り付ける場合を例に説明します。

- 1 [スタート] ボタン - [プログラム] - [Launch Manager] - [Launch Manager] をクリックする。


[Launch Manager] が表示される。



- 2 [Add] ボタンをクリックする。

[Customize Launch Keys] が表示される。

- 3 「View All Files」をクリックして、「C:」 - 「Program Files」 - 「Internet Explorer」の順に開き、「Iexplore.exe」を選ぶ。



「Full Path」にパスが表示される。

- 4 [OK] ボタンをクリックする。
- [Internet] キーに Internet Explorer が割り付けられる。

- 5 [OK] ボタンをクリックする。
- [Launch Manager] が終了する。

ヒント

「New Name」は、[Launch Manager] で表示される名称です。何も指定しないと、選んだプログラム名が表示されます。

システムの設定を確認する


パソコンのメモリー容量や CPU などを確認しましょう。

Windows のバージョンやメモリー量を確認する

1 [スタート] ボタン - [設定] - [コントロールパネル] をクリックする。


[コントロールパネル] 画面が表示される。

2 [システム] アイコンをダブルクリックする。



[システムのプロパティ] 画面が表示される。

3 システムの設定を確認する。



4 [OK] ボタンをクリックする。


ヒント

画面は、一例です。

割り込み要求 (IRQ) や I/O ポートアドレスを確認する

- 1 [システムのプロパティ] を表示する。
- 2 [デバイスマネージャ] タブをクリックする。

画面が切り替わる。





- 3 [コンピュータ] をダブルクリックする。

[コンピュータのプロパティ] 画面が表示される。

- 4 [割り込み要求 (IRQ)] または [I/O ポートアドレス] をクリックする。

選んだ項目の設定がリスト表示される。



パスワードで保護する

ここではパスワードの設定方法を説明します。必要なときにだけ設定してください。パスワードを設定すると、正しいパスワードを入力した人だけがパソコンを立ち上げたり、BIOS メニューの内容を変更したりできます。パスワードは BIOS メニューで設定します。

設定できるパスワード

- Setup Password
BIOSメニューを立ち上げるときにパスワードを入力するかどうかを設定します。
- Power-on Password
パソコンを立ち上げるときにパスワードを入力するかどうかを設定します。
- Hard Disk Password
ハードディスクにパスワードを設定します。設定すると、パソコン立ち上げ時にパスワードを入力する必要があります。ただし、Power-on Password と同じパスワードを設定した場合は、パソコン立ち上げ時 Hard Disk Password を入力する必要がなくなります。

操作の前に、必要なページを印字してください。

パスワードをはじめて登録する

パスワードを設定するために、BIOS メニューを立ち上げます。

1 パソコンの電源を入れる。

重要

パスワードを設定したときは、パスワードをメモにとり安全な場所に保管し、忘れないようにしてください。もし忘れてしまった場合は、お問い合わせください。有償で対処します。

参照

お問い合わせについて 『パソコンを準備する』の「お問い合わせ先」

重要

Hard Disk Password を忘れた場合には、データの回復はできません。


重要

パスワードを設定すると、パスワードの入力画面が表示されます。このとき誤ったパスワードを3回入力すると、パソコンが操作できなくなります。この場合は、パソコンの電源を切ってやり直してください。


重要

BIOS メニューの内容は、ここで説明する以外のものは変更しないでください。変更するとパソコンが正しく動作しないことがあります。

- 2 パソコンの立ち上げ中、画面下部に「Press<F2> to enter Setup,<F12> to enter MultiBoot Selection Menu」と表示されたら、[F2] キーを押す。
- [BIOS Utility] 画面が表示される。



- 3 [] キーで、[System Security] メニューを選び、[Enter] キーを押す。
- [System Security] 画面が表示される。



ヒント

Power-on Passwordを設定している場合は、画面下部に「Press<F2> to enter Setup,<F12> to enter MultiBoot Selection Menu」のメッセージが表示されません。BIOS メニューに入るには、<F2> キーを押してから、Passwordを入力してください。

パスワードを設定する

- 1 [] または [] キーで、[Setup Password] または [Power-on Password] または [Hard Disk Password] を選び、[] または [] キーを押す。

パスワード入力画面が表示される。

ヒント

パスワードの設定を途中でやめるときは、[Esc] キーを押します。

増設ハードディスクユニットのパスワード設定はできません。

- 2 半角 8 桁以内の英数字でパスワードを入力し、[Enter] キーを押す。
- 3 もう一度パスワード入力画面が表示される。

ヒント

パスワードには数字の 0 ~ 9 とアルファベットの小文字の a ~ z が使えます。

外付けテンキーによるパスワード設定はできません。

NumLock を ON にすると機能しないキーがあります。

重要

パスワードはメモにとり、安全な場所に保管し、忘れないようにしてください。もし忘れてしまった場合は、お問い合わせください。有償で対処します。

参照

お問い合わせについて 『パソコンを準備する』の「お問い合わせ先」

- 4 再度同じパスワードを入力し、[Enter] キーを押す。

設定したパスワードの項目が「None」から「Present」に変わる。

入力したパスワードが 1 回と違うときは、次のメッセージが表示される。そのときはパスワードを入力し直す。

パスワードの設定を保存する

設定したパスワードを保存して、セットアップメニューを終了します。

- 1 [ESC] キーを押す。

[BIOS Utility] 画面に戻る。

2 [ESC] キーを押す。

設定内容を保存する確認のメッセージが表示される。

Settings have been changed.
Do you want to save CMOS settings?

[Yes]

[No]

3 [] または [] キーで [Yes] を選び、[Enter] キーを押す。

設定したパスワードが保存され、自動的にパソコンが立ち上げ直される。

設定したパスワードを変更する

Setup Password、Power-on Password の変更方法は次のとおりです。
Hard Disk Password は、パスワードを削除してから新たに設定してください。

1 [BIOS Utility] 画面で [System Security] メニューを選ぶ。

2 [Setup Password] または [Power-on Password] を選び、[] または [] キーを押して、設定値を「Present」から「None」にし、[] または [] キーを押す。

パスワード入力画面が表示される。

3 半角 8 桁以内の数値または文字で新しいパスワードを入力し、[Enter] キーを押す。

もう一度パスワード入力画面が表示される。

4 手順 3 で入力したパスワードを再度入力し、[Enter] キーを押す。

設定したパスワードの項目が、自動的に「None」から「Present」に変わる。

入力したパスワードが 1 回目と違うときはメッセージが表示されるので、パスワードの入力をやり直す。

5 変更内容を保存してセットアップメニューを終了する。

ヒント

パスワードを設定しない場合は [No] を選び、[Enter] キーを押してください。パスワードは設定されずに、自動的にパソコンが立ち上げ直されます。

重要

Hard Disk Password は、パスワードの項目を「None」から「Present」に変更した時点で保存されます。

パスワードを削除する

■ Setup Password、Power-on Password の場合

- 1 [BIOS Utility] 画面で [System Security] メニューを選ぶ。
- 2 [Setup Password] または [Power-on Password] を選び、[] または [] キーを押して、設定値を「Present」から「None」にする。
- 3 変更内容を保存してセットアップメニューを終了する。

■ Hard Disk Password の場合

- 1 [BIOS Utility] 画面で [System Security] メニューを選ぶ。
- 2 [Hard Disk Password] を選び、[] または [] キーを押す。
パスワード入力画面が表示される。
- 3 パスワードを入力し、[Enter] キーを押す。
パスワードが解除され、[None] に変わる。
- 4 変更内容を保存してセットアップメニューを終了する。

重要

Hard Disk Password は、パスワードの項目を「Present」から「None」に変更した時点で、パスワードが解除されます。

Wake on LAN を設定する

|||| ネットワークからパソコンを立ち上げる信号が流れたときに、パソコンを立ち上げることができます。これを Wake on LAN といいます。

Wake on LAN できる状態

次の状態のとき、パソコンを立ち上げられます。

- ・ スタンバイ状態
- ・ 休止状態
- ・ 電源オフ状態 ([Windows の終了] で Windows を終了している状態)

Wake on LAN の設定

BIOS メニューの設定

標準で使えるように設定されています。

- 1 パソコンの電源を入れる。
- 2 パソコンの立ち上げ中、画面下部に「Press <F2> to enter Setup, <F12> to enter Multi Boot Menu」と表示されたら、[F2] キーを押す。
[BIOS Utility] 画面が表示される。
- 3 [] キーで、[Startup Configuration] メニューを選び、[Enter] キーを押す。
[Startup Configuration] 画面が表示される。
- 4 [Resume on LAN/MODEM Access] を選び、[] または [] キーを押して、設定値を「Enabled」にする。
- 5 [ESC] キーを押す。
[BIOS Utility] 画面に戻る。

重要

Windows を終了して電源を切っても、LAN などの一部のデバイスには電力が供給されます。
この機能を使うときは、AC アダプターでお使いください。バッテリーでは立ち上がりません。

ヒント

[Resume on LAN/MODEM Access] を設定するには、[Onboard Devices Configuration] の [LAN] を [Enabled] に設定しておく必要があります。

6 [ESC] キーを押す。

設定内容を保存する確認のメッセージが表示される。

7 [] または [] キーで [Yes] を選び、[Enter] キーを押す。

設定が保存され、自動的にパソコンが立ち上げ直される。

重要

[Boot from LAN] を [Enabled] に設定し、電源オフ状態から Wake on LAN にてパソコンを立ち上げた場合、LAN Desk(R) Service Agent を優先し、起動します。

LAN Desk(R) Service Agent 以外は、BIOS メニューの「Start up Configuration Menu」の「Boot Drive Sequence」で設定した優先順位で立ち上がりません。

別のディスクから立ち上げる

パソコンの立ち上げ時にどのドライブから立ち上げるかを設定します。

操作の前に、このページを印字してください。

1 パソコンの電源を入れる。

2 パソコンの立ち上げ中、画面下部に「Press <F2> to enter Setup, <F12> to enter Multi Boot Menu」と表示されたら、[F12] キーを押す。

[Boot Menu] 画面が表示される。

Boot Menu
Floppy Disk CD-ROM Hard Disk LANDesk(R) Service Agent *
Esc=Exit,F2=Enter Setup

* 標準の状態では表示されません。BIOS メニューの [Startup Configuration] の [Boot from LAN] を [Enabled] にすると、表示されます。

3 立ち上げたいドライブを [] キーで選択し、[Enter] キーを押す。

ヒント

[Esc] キーで Boot Menu を終了したときは、BIOS メニューの [Startup Configuration Menu] の [Boot Drive Sequence] で設定した優先順位で立ち上がります。

[Boot from LAN] を設定するには、[Onboard Devices Configuration] の [LAN] を [Enabled] に設定しておく必要があります。

重要

選択したデバイスがないとき、または選択したデバイスにディスクが入っていないときは、BIOS メニューの [Startup Configuration Menu] の [Boot Drive Sequence] で設定した優先順位で立ち上がります。

2 章

消費電力を節約する

この章では、パソコンの消費電力を節約する方法について説明します。

節電機能とは

CPU や HDD、ディスプレイの働きを一時的に停止させることで、消費電力を節約できます。この機能を節電機能といいます。節約している状態を節電状態と呼びます。

節電機能の種類

機能	内容	ランプの状態
パソコンの節電 (スタンバイ)	<ul style="list-style-type: none">・ CPU クロックを一時的に停止する・ 接続した周辺機器への供給電力を減らす・ ディスプレイを消す・ ハードディスクのモーターを停止する	<ul style="list-style-type: none">・ 電源ランプ点灯・ スタンバイランプ点灯
パソコンの節電 (休止状態)	<ul style="list-style-type: none">・ 現在の使用状況をハードディスクに保存し、パソコンの電源を切る	<ul style="list-style-type: none">・ 電源ランプ消灯・ スタンバイランプ消灯
ディスプレイの節電	<ul style="list-style-type: none">・ ディスプレイを消す	<ul style="list-style-type: none">・ 電源ランプ点灯・ スタンバイランプ消灯
ハードディスクの節電	<ul style="list-style-type: none">・ ハードディスクのモーターを停止する	

重要

アプリケーションによってはその使用中に節電機能にならなかったり、節電機能が働くまでに時間がかかることがあります。

IEEE1394 機器、ならびに USB スピーカーを接続してご使用時は、スタンバイ、休止機能は使用できません。

節電機能実行中はハードウェアの環境を変更しないでください。ハードウェアの環境を変更すると、Windows が再起動したり動作が不安定になります。

SCSI カードなどの PC カードを接続してご使用の際は、スタンバイによる節電機能は使用できません。

節電する

消費電力を自動で節約したり、特定のボタンを押して節約できます。

自動で節電する

パソコンをしばらく操作しないでいると、自動で消費電力が節約されます。どのくらいの時間で節電されるかは、[コントロールパネル] の [電源の管理] で設定します。

標準の状態 (AC 電源での使用時)

- ・ 15 分操作しないと・・・ディスプレイが節電される
- ・ 20 分操作しないと・・・パソコン全体の節電 (スタンバイ状態) になる

ヒント

休止状態は、時間で設定することはできません。休止状態については、このあとの「すぐに節電」をご参照ください。


時間を設定する

- 1 [スタート] ボタン - [設定] - [コントロールパネル] をクリックして、[コントロールパネル] を開き、[電源の管理] アイコンをダブルクリックする。

[電源の管理のプロパティ] 画面が表示される。

- 2 [電源設定] タブで、各項目にどのくらいパソコンを操作しないでいると節電状態になるかを設定する。

- ・ モニタの電源を切る : ディスプレイの節電
- ・ ハードディスクの電源を切る : ハードディスクの節電
- ・ システムスタンバイ : パソコン全体の節電 (スタンバイ)



重要

「システムスタンバイ」を設定しても、時間通りに節電状態にならないことがあります。

「システムスタンバイ」と「モニタの電源を切る」を同じ時間に設定にしないでください。パソコンが正しく動かないことがあります。

AC 駆動時、バッテリー駆動時、それぞれの時間を設定できます。

[コントロールパネル] - [電源の管理] の [電源メーター] タブを開いているときに、AC アダプターやバッテリーの抜き差しをしても、アイコンはすぐに更新されません。

3 [適用] ボタンをクリックする。

4 [コントロールパネル] の [画面] アイコンをダブルクリックし、
[設定] タブをクリックする。

[画面のプロパティ] が表示される。

5 [詳細] ボタンをクリックする。

[M7 のプロパティ] が表示される。

6 [モニタ] タブ中の、[省電力モニタ] をオンチェックにする。

すぐに節電

パソコンから離れるときなどに、次のようにして消費電力を節約できます。

確認

休止状態は、ハードディスクに現在の使用状況を保存して電源を切るため、その保存領域が必要です。保存領域はあらかじめ確保されています。ただし、メモリー容量を変更したときは、次のように保存領域をいったん削除して、確保し直す必要があります。

保存領域は、スリープマネージャで確保します。

1 [スタート] ボタン - [プログラム] - [スリープマネージャ] -
[スリープマネージャ] をクリックする。

[スリープマネージャ] が開く。

2 [作成] ボタンをクリックする。

保存領域が作成される。

重要

音声や動画ファイルを再生中は、ここで説明する方法は行わないでください。節電状態から復帰したとき、正しく音声や動画ファイルを再生できないことがあります。


ヒント

スリープマネージャを開いて保存領域を作成しなくても、パソコンを休止状態にしようとするとき保存領域が作成され、休止状態になります。ただし、パソコンの使用状態によっては、作成できないこともあります。

[Windows の終了] から節電

次のようにしてパソコンを節電状態にできます。

- 1 [スタート] ボタンをクリックし、[Windows の終了] をクリックする。
- 2 [スタンバイ] をクリックして、[OK] ボタンをクリックする。



スタンバイ状態になる。

電源スイッチで節電

[Fn] キーを押しながら [F4] キーを押すと、スタンバイ状態になります。

この設定は [コントロールパネル] の [電源] で行います。[電源] の設定を変えると、ディスプレイを閉じたり、電源スイッチを押したときに節電状態にすることもできます。

標準の状態

- ・ ディスプレイを閉じたとき : なし (画面表示が消える)
- ・ 電源スイッチを押したとき : 電源オフ
- ・ [Fn]+[F4] キーを押したとき : スタンバイ

設定方法

- 1 [スタート] ボタン - [設定] - [コントロールパネル] をクリックして、[コントロールパネル] を開き、[電源の管理] アイコンをダブルクリックする。

[電源の管理のプロパティ] 画面が表示される。

重要

スタンバイ状態にするときにはスタンバイランプが点灯するまで、また、休止状態にするときには電源ランプが消灯するまで、キーボードのキーを押したり、マウスを動かさないでください。復帰したときに、キーボードやマウスが動作しなくなることがあります。


ヒント

ポインティングパッドに指などが触れていると、[Fn] + [F4] キーを押しても、節電状態にならないことがあります。

「電源オフ」は、[Windows の終了] から Windows を終了すると同様に、4 秒未満電源スイッチや [Fn] + [F4] キーを押すことで電源を切る機能です。

2 [詳細設定] タブで、各項目を「スタンバイ」や「休止状態」に設定する。

- ・ポータブルコンピュータを閉じたとき（ディスプレイを閉じたとき）
- ・コンピュータの電源ボタンを押したとき（電源スイッチを押したとき）
- ・コンピュータのスリープボタンを押したとき（[Fn] + [F4] キーを押したとき）



3 [適用] ボタンをクリックする。

ヒント

「なし」に設定しても、画面表示は消えます。

「休止状態」が表示されないときは、「休止状態」タブで「休止状態をサポートする」にチェック(✓)を付けて [適用] ボタンをクリックしてください。標準では、チェックは付いています。

CPU を節電する

||| CPU の消費電力を節約できます。

Pentium 4 のパソコンで CPU を節電するには、Windows の設定が必要です。使用する電源（AC、バッテリー）に応じて、CPU の消費電力を節約できます。標準で節電するように設定されています。バッテリー起動で使用する場合には、CPU の節電機能をご利用ください。

参照


Intel[®] SpeedStep[™] Applet のセットアップ 4 章の「Intel SpeedStep Technology Applet」(P.70)

節電する

1 [スタート] ボタン - [設定] - [コントロールパネル] をクリックして、[コントロールパネル] を開き、[電源の管理] アイコンをダブルクリックする。

[電源の管理のプロパティ] 画面が表示される。

2 [Intel(R) SpeedStep(TM) technology] タブで、[バッテリーで実行している場合] と [AC 電源の場合] のパフォーマンスを設定する。



ヒント

シリアルポートをご使用の際は、[電源が変更されたときにパフォーマンスを自動的に変更] チェックボックスを OFF にしてください。シリアルポートが正しく動かないことがあります。

節電状態から復帰する

節電状態から復帰させるには、次のように操作してください。

ディスプレイの節電状態からの復帰

- ・ [Shift] などのキーを押す
- ・ ポインティングパッドやマウスを操作する

ハードディスクの節電状態からの復帰

- ・ HDD にアクセスする操作を行う

スタンバイからの復帰

- ・ ディスプレイを閉じているときはディスプレイを開く
- ・ パソコンの電源スイッチを押す
- ・ パソコンのワンタッチキーを押す

休止状態からの復帰

- ・ パソコンの電源スイッチを押す

重要

節電状態から復帰させるときは、20 秒以上時間をおいてください。20 秒未満で復帰させると、キーボードやマウスが正しく動かないことがあります。

スタンバイ状態中にキー入力を行うと、入力したキーが復帰後に有効になることがあります。

MS-DOS プロンプトを開いた状態でスタンバイに移行した場合は正常に復帰しないことがあります。正常に復帰しない場合は Windows ボタンを押し、マウスを操作してください。

重要

パソコンの電源スイッチは4秒以上押さないでください。電源が強制的に切れます。

ソフトウェアの環境によってスタンバイから復帰できないことがあります。この場合は、スタンバイ以外の節電をご使用ください。

節電機能を使わないようにする

節電状態になるとパソコンが正しく動かなかったり、データが壊れることがあります。ここでは、どんなときに使わないようにするか、またその設定の仕方を説明します。

節電機能を使わないようにするとき

次のときは、スタンバイにならないようにしてください。これらの機能・プログラムでデータを扱っている最中に節電機能が働くと、データが失われることがあります。

- ・ 再セットアップ中
- ・ システムやアプリケーションの立ち上げ中
- ・ ディスク (HDD、FD、CD-ROM など) の読み書き中
- ・ 通信カード、通信ソフトで節電機能の使用が制限されている場合
- ・ プリンターの印字中
- ・ 音源の使用
- ・ IEEE1394 デバイス接続時
- ・ 同時表示および複数表示に設定している場合

節電機能を使わないようにするには

次の手順で、節電機能が働かないようにできます。

- 1 [スタート] ボタン - [設定] - [コントロールパネル] をクリックして、[コントロールパネル] を開き、[電源の管理] アイコンをダブルクリックする。

[電源の管理のプロパティ] 画面が表示される。

- 2 [電源設定] タブの各項目を「なし」に設定する。

- ・ [モニタの電源を切る]
- ・ [ハードディスクの電源を切る]
- ・ [システムスタンバイ]

- 3 [詳細設定] タブの各項目を「なし」または「シャットダウン」に設定する。

- ・ [ポータブルコンピュータを閉じたとき]
- ・ [コンピュータの電源ボタンを押したとき]
- ・ [コンピュータのスリープボタンを押したとき]

3 章

付属ソフトウェアの使い方

この章では、付属ソフトウェアの使い方を説明します。

付属ソフトウェアの使い方

このパソコンに付属しているソフトウェアについて説明します。

LAN ドライバー

LAN を使うためのドライバーです。自動的に通信速度やモードを認識して最適な通信環境を設定します。

モデムドライバー

モデムを使うためのドライバーです。

3 モード FD ドライバー

1.44MB、720KB 以外 (1.25MB など) のフォーマットの読み込み、書き込みを可能にするドライバーです。ただし、フォーマットはできません。

サウンドドライバー

サウンド機能を使用する場合に必要なドライバーです。

表示ドライバー

ディスプレイ表示を細かく設定できるようにするためのドライバーです。細かい設定は、[ATI Mobility Radeon M7 のプロパティ]で行います。[ATI Mobility Radeon M7 のプロパティ]は、[画面プロパティ]の[設定]タブにある[詳細]ボタンをクリックして開きます。

重要

付属ソフトウェアは、このパソコン以外では使用しないでください。動作を保証できません。
また、ドライバーなどによっては、ハードウェア故障の原因になります。

[ATI Mobility Radeon M7 のプロパティ]

[画面]タブ

使用するデバイスの切り替え、ディスプレイモード (同時表示、マルチディスプレイ機能) を設定します。

[色]タブ

画面のガンマ値を設定します。

[OpenGL]タブ

OpenGL の設定を行います。

[Direct3D] タブ
Direct3D の設定を行います。
[オプション] タブ
ドライバのバージョンを表示します。
[オーバーレイ]
オーバーレイ調整を行います。

タッチパッドドライバー

ポインティングパッドでスクロールなどの拡張機能を使えるようにするためのドライバーです。

ホイールマウスドライバーなど、ほかのマウスドライバーをインストールするときは、タッチパッドドライバーをアンインストールしてください。

タッチパッドドライバーのアンインストール

1 [コントロールパネル] の [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックする。

[アプリケーションの追加と削除のプロパティ] 画面が表示される。

2 「Synaptics TouchPad」を選択し、[追加と削除] ボタンをクリックする。

3 [ファイル削除の確認] 画面が表示されるので、[はい]、[OK] の順にボタンをクリックする。

ファイルが削除される。

[OK] ボタンをクリック後、ファイルの削除が開始されるまで、多少時間がかかります。

4 「開いているアプリケーションをすべて終了して、・・・」画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックする。

5 [コンピュータからプログラムを削除] 画面の [OK] ボタンをクリックする。

「Synaptics TouchPad' はシステムから削除されました。」画面が表示される。

6 [OK] ボタンをクリックする。

7 [アプリケーションの追加と削除のプロパティ] 画面の [OK] ボタンをクリックする。

重要

スクロール機能は、アプリケーションによっては機能しないものもあります。

ヒント

タッチパッドドライバーのスクロール機能は、Office や、Windows 付属のアプリケーション (メモ帳など) で使用できます。

ヒント

タッチパッドドライバーでマウスも使用できますが、ホイールマウスを使う場合は、ホイールマウスドライバーに変更してください。

- 8 Windows を立ち上げ直す。
- 9 [コントロールパネル] の [システム] アイコンをダブルクリックし、プロパティーを開く。
[システムのプロパティ] 画面が表示される。
- 10 [デバイスマネージャ] タブの [マウス] をダブルクリックする。
- 11 [Synaptics PS/2 TouchPad] をダブルクリックし、プロパティーを開く。
- 12 [ドライバ] タブの [ドライバの更新] ボタンをクリックする。
[デバイス ドライバの更新ウィザード] 画面が表示される。
- 13 [次へ] ボタンをクリックする。
- 14 「現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する (推奨)」を選択し、[次へ] ボタンをクリックする。
- 15 チェックボックスのチェックをすべて外し、[次へ] ボタンをクリックする。
- 16 「更新されたドライバ (推奨): PS/2 互換マウス ポート」を選択し、[次へ] ボタンをクリックする。
- 17 [次へ] ボタンをクリックする。
- 18 [完了] ボタンをクリックする。
- 19 [閉じる] ボタンをクリックし、プロパティー画面をすべて閉じる。
- 20 Windows を立ち上げ直す。

ホイールマウスドライバー

ホイールマウスのスクロール機能やホイールボタンを使えるようにするためのドライバーです。タスクバーに表示されるマウスのアイコンをダブルクリックすると [マウスのプロパティ] が開き、各種設定が行えます。

マウスドライバーは、標準でタッチパッドドライバーがインストールされています。ホイールマウスドライバーをインストールする前に、タッチパッドドライバーをアンインストールしてください。

ほかのマウスドライバーに変更するときは、ホイールマウスドライバーをアンインストールしてください。

ホイールマウスドライバーのインストール

- 1 ホイールマウスを接続してから電源を入れる。
- 2 Windows が立ち上がったら、[スタート] - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 3 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れ、
d:\programs\win98\mouse\setup と入力し、[OK] ボタンをクリックする。
[設定言語の選択] 画面が表示される。
- 4 「日本語」が選択されていることを確認し、[OK] ボタンをクリックする。
[インストール先の選択] 画面が表示される。
- 5 [次へ] ボタンをクリックする。
[プログラムフォルダの選択] 画面が表示される。
- 6 [次へ] ボタンをクリックする。
ファイルのコピー後、[InstallShield ウィザードの完了] 画面が表示される。
- 7 CD を取り出し、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、[完了] ボタンをクリックする。
Windows が立ち上げ直される。

重要

ホイールマウスドライバーをインストールすると、ポインティングパッドの拡張機能(スクロール機能など)は使用できなくなります。マウス専用のドライバーとしてご使用ください。

マウスの抜き差しは、パソコンの電源を切ってから行ってください。

ホイール機能は、アプリケーションによって使用できないものもあります。

[マウスのプロパティ] の [ボタン] タブで、スクローラ、自動スクロール、ユニバーサルスクロールのオプションを [MS Office 互換のスクロール機能のみ使用] に設定すると、MS Office 互換でないアプリケーションはスクロールできなくなります。

ヒント

d はドライブ名です。

ホイールマウスドライバーのアンインストール

- 1 [コントロールパネル] の [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックし、プロパティを開く。
- 2 「MouseWare X.XX」を選択し、[追加と削除] ボタンをクリックする。
[ファイル削除の確認] 画面が表示される。
- 3 [OK] ボタンをクリックする。
ファイルの削除後、[アンインストール] 画面が表示される。
- 4 [OK] ボタンをクリックする。
Windows が立ち上げ直される。

Launch Manager

ワンタッチキーの設定を行うためのユーティリティです。

ワイヤレスボタンを使用せず、常に無線 LAN をご利用になる場合は BIOS より下記設定を行ってください。

- 1 パソコンの電源を入れ、"HITACHI" ロゴ表示時にキーボードの [F2] キーを押します。
- 2 BIOS Utility 画面の "Onboard Devices Configuration" をキーボードの [] キーで選択し、[Enter] キーを押します。
- 3 "Wireless LAN Device" を [] キーで選択し、[] キーで "Wireless LAN" を選択し、キーボードの [Esc] キーを押します。
- 4 BIOS Utility 画面に戻ったらもう一度 [Esc] キーを押します。
- 5 [Yes] を選択し、[Enter] キーを押します。

参照

設定について 1 章の「ワンタッチキーを設定する」(P.23)

スリープマネージャ

休止領域を作成するユーティリティです。

参照

使い方について 2章の「[Windows の終了] から節電」(P.39)

ヒント

Bluetooth™ は、以下 Bluetooth と記する。

Bluetooth Neighborhood

Bluetooth を利用し、他の機器と通信を行うためのソフトウェアです。Bluetooth の各種設定を行うこともできます。

詳しくは、『FLORA 270W NW8 内蔵 Bluetooth CD-ROM』内のマニュアルもしくは、添付の Bluetooth 補足説明書をご参照ください。

JellingBook

アドレス帳やスケジュールなどを管理する個人情報管理ソフトウェアです。また Bluetooth を利用し、Bluetooth 搭載の FLORA 220FX や Bluetooth USB アダプター (PC-CL3100) と JellingBook 同士で通信を行う場合に利用します。詳しくは、JellingBook インストール後に作成されるマニュアルをご参照ください。

BEAMSTAR 用ドライバー

別売の BEAMSTAR を使うためのプリンタードライバーです。詳しい使い方は、『活用百科』CD の %programs%\beamstar フォルダー内の pdf ファイル、txt ファイルをご参照ください。

VirusScan

Windows で、コンピュータウイルスを検出するソフトウェアです。標準ではセットアップされていません。必要に応じてセットアップしてください。

次の機能があります。

- ・ VirusScan : ウイルスを検出・除去します
- ・ VShield : メモリーに常駐してウイルス感染ファイルへのアクセスを監視します
- ・ VirusScan コンソール : VirusScan のスケジュールの設定が行えます

VirusScan の使い方について

- ・ VirusScan は新ウイルスに対応するため、常にバージョンアップを行っています。そのため、付属の VirusScan が最新でない場合があります。その状態でご使用になると、新ウイルスの検出ができません。新ウイルスを検出するためには、「ウイルスワクチンサービス MC」の契約を行い、最新の VirusScan を入手してください。

ヒント

使用方法の詳細は、VirusScan をインストール後、インストールしたフォルダーの Readme.txt やオンラインヘルプをご参照ください。

詳細は、次のアドレスでご確認ください。

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/vakzin/mc/vakzin_mc.htm

- ・ VirusScan のインストール時に、[McAfee VirusScan 設定] の「起動時にブートレコードをスキャン」にチェックを付けないでください。パソコンが立ち上がらなくなる場合があります。
- ・ VirusScan のインストール時に、[McAfee VirusScan 設定] の「インストール後にデフォルトのウィルス検査を実行」にチェックを付けるとパソコン起動時に毎回オンデマンドスキャンが起動しウィルス検査を行います。
- ・ VShield の [システムスキャンプロパティ] の [スキャン] タブで [圧縮ファイル] にチェックを入れても圧縮ファイルのスキャンを行いません。ただし圧縮、解凍時スキャンを行います。

Intel SpeedStep Technology Applet

使用する電源 (AC、バッテリー) に応じて、CPU の消費電力を変更するためのユーティリティです。

無線 LAN Client Manager

無線 LAN を使用するために必要なユーティリティです。
ご使用するにあたって、無線 LAN Client Manager のインストールと接続設定を行う必要があります。

無線 LAN を有効にする

標準の状態では、パソコンを立ち上げた直後は無線 LAN デバイスは無効になっています。

パソコンを立ち上げて約 15 秒待ってから、[Wireless] ボタンを 1 回押して無線 LAN デバイスを有効にしてください。

このとき、次のように、無線 LAN がチェックされた状態が表示されます。



約 6 秒後、この画面は自動的に閉じられます。

ヒント

Intel SpeedStep™ Technology Applet は、以下 Intel SpeedStep Technology Applet と記する。

参照

使い方について 2 章の「CPU を節電する」(P.41)

参照

無線 LAN Client Manager のインストールについて 4 章の「無線 LAN Client Manager」(P.68)

重要

[Wireless] ボタンで無線 LAN を切り替えるには、Administrator 権限のあるユーザーでログオンする必要があります。

なお、標準の状態では、起動時に無線 LAN は無効の状態になっています。起動時から常に無線 LAN をご利用になる場合は、BIOS SetUp より下記設定を行ってください。

- 1 パソコンの電源を入れ、「HITACHI」ロゴ表示時にキーボードの [F2] キーを押す。
- 2 BIOS Utility 画面の「Onboard Devices Configuration」をキーボードの [] キーで選択し、[Enter] キーを押す。
- 3 「Wireless LAN Device」を [] キーで選択し、[] キーで「Wireless LAN」を選択し、キーボードの [Esc] キーを押す。
- 4 BIOS Utility 画面に戻ったら、もう一度 [Esc] キーを押す。
- 5 [Yes] を選択し、[Enter] キーを押す。

無線 LAN の設定

- 1 [コントロールパネル] の [Wireless Network] をクリックする。
[設定プロファイルの追加 / 編集] 画面が表示される。
- 2 [編集] ボタンをクリックする。
[設定の編集] 画面が表示される。
- 3 「プロファイル名」欄に適当な名前をつけて、[次へ] ボタンをクリックする。
- 4 「ネットワーク名」に接続するアクセスポイントのネットワーク名 (ESS-ID) を設定して、[次へ] ボタンをクリックする。
- 5 「データセキュリティを使用する」にチェックをつけ、下の「キー」に接続するアクセスポイントの WEP キーを入力して、[次へ] ボタンをクリックする。
- 6 [次へ] ボタンをクリックし、次の画面で [完了] ボタンをクリックする。
- 7 [設定プロファイルの追加 / 編集] に戻るので、[OK] ボタンをクリックし終了する。

ヒント

[Wireless] ボタンは、一時的に、無線 LAN デバイスの使用を切り替えるだけです。パソコンを立ち上げ直すと、無線 LAN は無効になります。

パソコンを立ち上げたとき、無線 LAN デバイスを有効にするときは、BIOS メニューの [Onboard Device Configuration] の [Default Wireless Device] を [Wireless LAN] に設定してください。

重要

無線 LAN カードを装着したパソコンとの Peer-to-Peer 通信はできません。

無線 LAN を使用するときは、必ず WEP キーを使って暗号化を行ってください。

WEP128bit 対応モデルの場合、128bit(ASCII 文字 13 文字)を使用した通信が可能です。その場合、必ずアクセスポイントの WEP 設定を 128bit にしてください。

弊社 PC-CN3300 アクセスポイントを使用して通信する場合、アクセスポイント側で設定した WEP キー欄と、本内蔵無線 LAN で入力するキー欄を合わせる必要があります。

(例) アクセスポイント側で「キー 2」選択時は、本内蔵無線 LAN でも「キー 2」欄に同じ WEP キーを入力してください。

内蔵無線 LAN で使用できるチャネルは 1 ~ 11 チャネルまでです。アクセスポイントの設定をこの範囲のチャネルに設定してください。

[設定プロファイルの追加 / 編集] 画面は [スタート] ボタン-[プログラム]-[ORINOCO]-[Wireless Network Setting] から開くことができますが、[スタート] メニューから開いても、設定を変更することができません。エラーが表示されず、手順の通り、[コントロールパネル] から開くようにしてください。

ヒント

NetworkName とは、PC-CN3300 アクセスポイントの ESS-ID に相当します。

ESS-ID は 31 文字までのサポートとなります。PC-CN3300 では 32 文字まで設定できますが、31 文字以内で設定してください。

CyberSupport for HITACHI

パソコンについて知りたいことを、ヘルプやマニュアルから探し出す、検索ソフトウェアです。

参照

使い方について 『Windows を使えるようにする』2章の「電子マニュアルを使う」

Intel LANDesk Client Manager

パソコンの管理機能を向上させるためのソフトウェアです。ハードウェアの各種設定情報や、動作状態を管理、監視します。ハードウェアに障害が発生したときは、画面にメッセージを表示するなど障害発生を報告します。

インターネットマーク

インターネットエクスプローラへのプラグインソフトです。閲覧中の Web コンテンツの真正性が確認できます。

Norton Ghost 2002

パソコンのハードディスクの内容をその他のディスクにバックアップしたり、バックアップした内容を復元するユーティリティです。標準ではセットアップされていません。必要に応じてセットアップしてください。

参照

使用法の詳細 『活用百科』CD の
¥programs¥ghost¥Readme.txt や
¥programs¥ghost¥Documents¥Ghost_
guide.pdf

一太郎

購入時の選択によって付属されるアプリケーションセットです。
使い方やセットアップ方法などは、付属のマニュアルをご参照ください。

ATOK

購入時の選択によって付属される日本語入力システムです。
使い方やセットアップ方法などは、付属のマニュアルをご参照ください。

Easy CD Creator

CD-R/RW ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブで、CD-R や CD-RW に書き込みするためのユーティリティです。パソコンのデータを CD-R/RW にバックアップする目的などに使用します。使用法は、プログラムのヘルプをご参照ください。

Acrobat Reader

本書のような電子マニュアルなど PDF 形式のファイルを参照するためのアプリケーションです。

参照

使い方について 『Windows を使えるようにする』2 章の「電子マニュアルを使う」

ソフトウェアの重要事項

||||| ここでは、ソフトウェアを使用するときの重要な項目について説明します。

動画と音声の再生について

動画の再生について

動画ファイルを再生中、次の操作は行わないでください。これらの操作を行うと、デスクトップ画面が正しく表示されなくなることがあります。

- ・ MS-DOS プロンプトを立ち上げてウィンドウを最大化し、その後終了する。
- ・ MS-DOS プロンプトを立ち上げたあとに、Windows 側に切り替える。

Windows の終了、立ち上げ直しについて

Windows の終了や再立ち上げを行う前に、音声、動画再生アプリケーションを終了してください。音声、動画ファイルを再生した状態で行うと正しく終了しない場合があります。

4 章

追加セットアップ

この章では、ドライバーやアプリケーションを、個別にセットアップする方法を説明します。

購入時にセットアップされていないアプリケーションなどは、この章でセットアップします。

ドライバー、アプリケーションの追加について

ドライバーやアプリケーションの追加を行うと、「『 Windows 98 』 CD-ROM ラベルのついたディスクを挿入して [OK] をクリックしてください。」と表示されることがあります。

このようなときは、次の操作を行ってください。

1 [OK] ボタンをクリックする。

[ファイルのコピー] 画面が表示される。

2 [ファイルのコピー元] に、c:¥windows¥options¥cabs と入力する。

3 [OK] ボタンをクリックする。

ドライバーまたは Windows のプログラムインストールが続行される。

重要

メッセージが表示されず、直接 [ファイルのコピー] が表示されることがあります。

ヒント

標準の CD-ROM 対応ドライブ名は、HDD の次になります。あらかじめ、CD-ROM 対応ドライブのドライブ名をご確認ください。

ドライバーを個別セットアップする

ここでは、次のドライバーを個別にセットアップする方法について説明します。

ドライバー名	一括セットアップ : 可能 x : 不可	購入時 : セットアップ済み x : セットアップなし
表示ドライバー		
3 モード FD ドライバー		
サウンドドライバー		
LAN ドライバー		
モデムドライバー		
タッチパッドドライバー		
無線 LAN ドライバー		
DMA 設定		

ヒント

表の「一括セットアップ」に印があるドライバーは、一括インストールでもセットアップできます。

重要

個別セットアップを行うと、一括セットアップで組み込まれた場合と設定値が異なることがあります。

標準の CD-ROM 対応ドライブ名は、アルファベットの順で HDD の次の文字 (ドライブ文字) になります。あらかじめ、CD-ROM 対応ドライブのドライブ名をご確認ください。

表示ドライバー

- 1 [スタート] ボタン - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。

- 2 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れ、
d:\programs\win98\svga\setup と入力して [OK] ボタンをクリックする。
[ATi Windows 98 ドライバセットアップ] 画面が表示される。

- 3 [次へ] ボタンをクリックする。

- 4 [はい] ボタンをクリックする。
「セットアップの完了」と表示される。

重要

アプリケーションを終了させてから行ってください。実行中に行うと正しく動作しないことがあります。

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

5 CDを取り出し、[完了]ボタンをクリックする。

Windows が立ち上げ直される。

使用するディスプレイの設定

必要に応じて使用するディスプレイを設定します。

1 [コントロール パネル] の [画面] アイコンをダブルクリックし、プロパティを開く。



2 [設定] タブ→[詳細] ボタンの順にクリックし、[ATI Mobility Radeon M7のプロパティ]を開く。

3 [モニタ] タブをクリックし、そこに表示されているディスプレイ名が正しいことを確認する。ディスプレイ名が誤っているときは、[変更] ボタンをクリックして[デバイスドライバの更新ウィザード]画面を開く。



4 [次へ] ボタンをクリックする。

重要

使用するディスプレイの設定はアプリケーションを終了させてから行ってください。実行中に行うと、正しく動作しないことがあります。

ヒント

デスクトップのウィンドウやアイコンなどが表示されていないところで右クリックすると、ショートカット メニューが表示されます。このメニューの [プロパティ] をクリックしても、[画面のプロパティ] 画面を開けます。


ヒント

[プラグアンドプレイモニタを自動的に検出する] にチェックマークを付けてください。

- 5 「特定の場所にあるすべてのドライバーの一覧を作成し、インストールするドライバーを選択する」を選んで、[次へ] ボタンをクリックする。



- 6 [すべてのハードウェアを表示] を選び、付属のマニュアルを参照して [製造元 :] からディスプレイの製造元、[モデル :] からディスプレイを選び、[次へ] ボタンを2回クリックする。



参照

ディスプレイの製造モデルについて
ディスプレイ付属のマニュアル

重要

ディスプレイに付属の FD を使用して設定などを変更するときは、[ディスク使用] ボタンをクリックし、指示に従って操作してください。詳細については、付属のマニュアルをご参照ください。

3 モード FD ドライバー

- 1 [コントロール パネル] の [システム] アイコンをダブルクリックし、プロパティを開く。
- 2 [デバイス マネージャ] タブの [フロッピー ディスク コントローラ] をダブルクリックし、「標準フロッピーディスクコントローラ」をダブルクリックしてプロパティを開く。
- 3 [ドライバ] タブをクリックし、[ドライバの更新] ボタンをクリックする。

[デバイス ドライバの更新ウィザード] 画面が開く。

- 4 [次へ] ボタンをクリックする。
- 5 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」を選んで、[次へ] ボタンをクリックする。

6 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れ、[ディスク使用] ボタンをクリックする。

7 [配布ファイルのコピー元] 画面が表示されるので、
d:\programs\win98\fd3md と入力し、[OK] ボタンをクリックする。

8 モデルリストから、「Hitachi 3-mode Floppy (FLORA series TYPE11)」を選択し、[次へ] ボタンをクリックする。

[ドライバ更新の警告] 画面が表示される。

9 [はい] ボタンをクリックする。

10 [次へ] ボタンをクリックする。

[ファイルのコピー] 画面が表示される。

11 [完了] ボタンをクリックして、『活用百科』CD を取り出し、[いいえ]
[閉じる]、[閉じる]、[はい] の順にボタンをクリックする。

Windows が立ち上げ直される。

サウンドドライバー

1 [スタート] ボタン - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。

[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。

2 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れ、
d:\programs\win98\sound\setup と入力し、[OK] ボタンをクリックする。

[ようこそ] 画面が表示される。

3 [次へ] ボタンをクリックする。

[メンテナンスの完了] 画面が表示される。

4 「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択する。

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

重要

セットアップ後は、ボリュームコントロール設定が初期化されます。再度ボリュームコントロール設定を行ってください。

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

5 『活用百科』CDを取り出し、[完了]ボタンをクリックする。

Windows が立ち上げ直される。

LAN ドライバー

1 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CDを入れる。

2 [コントロール パネル] の [システム] アイコンをダブルクリックし、プロパティを開く。

3 [デバイス マネージャ] タブの [ネットワーク アダプタ] をダブルクリックする。

4 [Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast Ethernet NIC] をダブルクリックする。

プロパティ画面が表示される。

5 [ドライバ] タブの [ドライバの更新] ボタンをクリックする。

[デバイス ドライバの更新ウィザード] 画面が表示される。

6 [次へ] ボタンをクリックする。

7 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」にチェックを入れ、[次へ] ボタンをクリックする。

[デバイスの選択] 画面が表示される。

8 [ディスク使用] ボタンをクリックする。

[ディスクからインストール] 画面が表示される。

9 [配布ファイルのコピー元] に、d:¥programs¥win98¥lan と入力し [OK] ボタンをクリックする。

[デバイスの選択] 画面が表示される。

ヒント

[バージョンの競合] 画面が表示された場合は、[はい] ボタンをクリックしてください。

重要

LAN ドライバーを削除すると、ドライバが使用しているプロトコルも削除されます。TCP/IP プロトコルの場合、IP アドレスなどの設定情報も削除されますので、削除する場合は必要に応じて設定情報を書き留めてください。

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

10 「Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast Ethernet NIC」を選んで [OK] ボタンをクリックする。ドライバー更新の警告メッセージが表示された場合は、[はい] を選択する。

11 [次へ]、[完了] の順にボタンをクリックする。

「今すぐ再起動しますか？」と表示される。

12 CD を取り出し、[はい] ボタンをクリックする。

Windows が立ち上げ直される。

モデムドライバー

1 [スタート] ボタン - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。

[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。

2 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れ、
d:\programs\win98\modem\setup と入力して [OK] ボタンをクリックする。

[Welcome] 画面が表示される。

3 [Next] ボタンをクリックする。

ファイルのコピーが始まる。

4 [ディスクの挿入] 画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックし、
[ファイルのコピー元] に、d:\programs\win98\modem と入力して [OK] ボタンをクリックする。

1 分程度無反応となりますが、しばらく待てば操作できるようになります。

5 [Finish] ボタンをクリックする。

重要

モデムドライバーを再セットアップするときは、事前にモデムドライバーを削除してください。

削除するには、[コントロールパネル] 内の [アプリケーションの追加と削除] を立ち上げ、[インストールと削除] タブ内に表示されている [Lucent Technologies Soft Modem AMR] を選択し、[追加と削除] ボタンをクリックします。次に [OK] ボタンをクリックすると削除されます。パソコンを立ち上げ直すと、「新しいハードウェアの追加」が表示されますので、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

タッチパッドドライバー

1 [スタート] ボタン - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。

[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。

- 2 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CDを入れ、
d:\¥programs¥win98¥touchpad¥setup と入力し、[OK] ボタンをクリックする。

[設定言語の選択] 画面が表示される。

- 3 「日本語」が選択されていることを確認し、[OK] ボタンをクリックする。

[ようこそ] 画面が表示される。

- 4 [次へ] ボタンをクリックする。

[インストール先の選択] 画面が表示される。

- 5 [次へ] ボタンをクリックする。

[ファイルコピーの開始] 画面が表示される。

- 6 [次へ] ボタンをクリックする。

インストール終了後、[セットアップ完了] 画面が表示される。

- 7 CDを取り出し、[完了] ボタンをクリックする。

Windows が立ち上げ直される。

無線 LAN ドライバー

- 1 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CDを入れる。

- 2 [コントロール パネル] の [システム] アイコンをダブルクリックし、プロパティを開く。

- 3 [デバイス マネージャ] タブの [ネットワーク アダプタ] をダブルクリックする。

- 4 [ORiNOCO Mini PCI Card] をダブルクリックする。

プロパティ画面が表示される。

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

重要

Windows が立ち上げ直されると、[TouchPad について] 画面が表示されます。タッチパッドの詳細を参照するときは、[詳細] ボタンを押してください。

次の立ち上げ時に [TouchPad について] 画面を表示させないようにするときは、「次に Windows を起動したときにこのメッセージを表示する」のチェックを外して、[閉じる] ボタンをクリックしてください。

5 [ドライバ] タブの [ドライバの更新] ボタンをクリックする。

[デバイス ドライバの更新ウィザード] 画面が表示される。

6 [次へ] ボタンをクリックする。

7 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」にチェックを入れ、[次へ] ボタンをクリックする。

[デバイスの選択] 画面が表示される。

8 [ディスク使用] ボタンをクリックする。

[ディスクからインストール] 画面が表示される。

9 [配布ファイルのコピー元] に、d:\programs\win98\wlan と入力し [OK] ボタンをクリックする。

[デバイスの選択] 画面が表示される。

10 [ORINOCO Mini PCI Card] 選んで [OK] ボタンをクリックする。ドライバー更新の警告メッセージが表示された場合は、[はい] を選択する。

11 [次へ] ボタンをクリックする。[設定プロファイルの追加 / 編集] 画面が表示されるので、[OK] または [Cancel] ボタンをクリックする。

12 [完了] ボタンをクリックする。

「今すぐ起動しますか？」と表示される。

13 CD を取り出し、[はい] ボタンをクリックする。

Windows が立ち上げ直される。

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

アプリケーションを個別セットアップする

ここでは、次のアプリケーションなどを個別にセットアップする方法について説明します。

アプリケーション名	一括セットアップ	購入時
	: 可能 x : 不可	: セットアップ済み x : セットアップ無し
Launch Manager		
無線 LAN Client Manager	x	x
VirusScan	x	x
Intel SpeedStep Technology Applet		
Intel LANdesk Client Manager	x	x
CyberSupport for Hitachi	x	x
インターネットマーク		
Norton Ghost 2002	x	x
一太郎 *	x	x
ATOK *	x	x
Easy CD Creator *	x	x
Acrobat Reader		

* 購入時の選択によって、セットアップまたは付属しています。これらのセットアップ方法は、アプリケーションに付属のマニュアルをご参照ください。

ヒント

表の「一括セットアップ」に印があるアプリケーションは、一括インストールでもセットアップできます。

表の「購入時」に印のあるアプリケーションは、購入時にセットアップされています。

重要

アプリケーションによっては、セットアップ中に画面表示が数 10 秒間変化しない場合があります。しばらくお待ちください。

標準の CD-ROM 対応ドライブ名は、アルファベットの順で HDD の次の文字 (ドライブ文字) になります。あらかじめ、CD-ROM 対応ドライブのドライブ名をご確認ください。

添付の Microsoft Office XP (以下 Office XP) の CD で Office XP をセットアップし直した場合、ライセンス認証が必要です。

ライセンス認証を受けない場合、Office XP の立ち上げ回数が許諾回数を超えると、新規ファイルの作成更新など一部の機能が使用できなくなります。ライセンス認証の方法は、Office XP の『セットアップガイド』をご参照ください。

スリープマネージャ

1 [スタート] ボタン - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。

[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。

2 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れ、
d:\programs\win98\sleepman\setup と入力して [Enter] キーを押す。

3 以降、画面の指示に従ってインストールを続ける。

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

Launch Manager

- 1 [スタート] ボタン - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。

[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。

- 2 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れ、
d:\programs\win98\launch\setup と入力して [OK] ボタンをクリックする。

- 3 画面の指示に従って、[Next]、[Next]、[OK] の順にクリックする。

Windows が立ち上げ直される。

ヒント

ほかのキーボードドライバーがインストールされている場合は、あらかじめアンインストールしてください。

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

無線 LAN Client Manager

- 1 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れる。

- 2 [スタート] ボタン - [ファイル名を指定して実行] の順にクリックする。

[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。

- 3 [名前] 欄に、d:\programs\win98\wlan\ut\setup と入力し、[OK] ボタンをクリックする。

「Client Manager Setup」画面が表示される。

- 4 [次へ] ボタンをクリックする。

「使用許諾契約」画面が表示される。

- 5 [はい] ボタンをクリックする。

「インストール先の選択」画面が表示される。

- 6 インストール先を確認し、[次へ] ボタンをクリックする。

「プログラムフォルダの選択」画面が表示される。

- 7 [次へ] ボタンをクリックする。
- 8 [Client Manager Japanese] にチェックし、[次へ] ボタンをクリックする。
セットアップが実行され、終了すると、「InstallShield ウィザード完了」画面が表示される。
- 9 [完了] ボタンをクリックする。
スタートアップに ORINOCO Client Manager が登録されます。

VirusScan

- 1 [スタート] ボタン - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 2 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れ、
d:¥programs¥win98¥vscan¥setup と入力して [OK] ボタンをクリックする。
[製品情報] 画面が表示される。
- 3 [次へ] ボタンをクリックする。
[ソフトウェアの使用権許諾契約書] 画面が表示される。
- 4 [ライセンス契約に同意します。] をクリックして、[次へ] ボタンをクリックする。
[インストールの種類] 画面が表示される。
- 5 [標準インストール] をクリックして、[次へ] ボタンをクリックする。
[プログラムのインストール準備完了] 画面が表示される。
- 6 [インストール] ボタンをクリックする。
[インストール中] 画面が表示されたあと、[McAfee VirusScan] 画面が表示される。

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

- 7 「起動時にブートレコードのスキャン」と「インストール後にデフォルトのウイルス検査の実行」のチェックを外し、[次へ] ボタンをクリックする。

オンデマンドスキャンが実行され、[ウイルス定義ファイルのアップデート] 画面が表示される。

- 8 [後でアップデート] をクリックし、[次へ] ボタンをクリックする。

[McAfee VirusScan インストールウィザードは正常に完了しました。] 画面が表示される。

- 9 [完了] ボタンをクリックする。

インストールが終了する。

Intel SpeedStep Technology Applet

- 1 [スタート] ボタン - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。

[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。

- 2 パソコン付属の『活用百科』CD を CD-ROM ドライブなどに入れ、
d:\programs\speedstp\setup と入力して [OK] ボタンをクリックする。

- 3 以降、画面の指示に従ってインストールする。

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

Intel LANDesk Client Manager

セットアップ方法は、『活用百科』CD の \programs\ldcm\readme.htm をご参照ください。

CyberSupport for HITACHI

- 1 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れる。

- 2 [スタート] ボタン - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。

[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。

重要

電子マニュアルをインストールしていないと、電子マニュアルを検索できません。

- 3 d:¥install¥cybersupport¥setup と入力し、[OK] ボタンをクリックする。
- 4 「CyberSupport for HITACHI のセットアップを開始します。よろしいですか?」とメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックする。
CyberSupport がインストールされ、データベースが作成される。
- 5 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択して [完了] ボタンをクリックする。
パソコンが立ち上げ直される。

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

インターネットマーク

- 1 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れる。
- 2 [スタート] ボタン - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 3 d:¥programs¥internetmarks¥2k9x¥npime008 と入力し、[OK] ボタンをクリックする。
[ようこそ] 画面が表示される。
- 4 画面の指示に従ってインストールする。

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

Norton Ghost 2002

- 1 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れる。
- 2 [スタート] ボタン - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。
- 3 d:¥programs¥ghost¥install¥setup と入力し、[OK] ボタンをクリックする。
[Norton Ghost2002用の InstallShieldウィザードへようこそ] が表示される。

参照

Norton Ghost 2002 の機能について『活用百科』CD の
¥programs¥ghost¥Readme.txt や
¥programs¥ghost¥Documents¥Ghost_guide.pdf

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

4 [次へ] ボタンをクリックする。

[使用許諾契約] が表示される。

5 画面の指示に従ってインストールします。

インストール終了後、[Norton Ghost 2002 の登録をお願いいたします] が表示されますが、[スキップ] ボタンをクリックして 登録処理をスキップしてください。

Acrobat Reader

1 CD-ROM ドライブなどに『活用百科』CD を入れる。

2 [スタート] ボタン - [ファイル名を指定して実行] をクリックする。

[ファイル名を指定して実行] 画面が表示される。

3 d:\install\ar505jpn と入力し、[OK] ボタンをクリックする。

[Adobe Acrobat 5.0.5 セットアップ] 画面が表示される。

4 画面の指示に従ってインストールする。

終了すると [情報] 画面が表示される。

5 [OK] ボタンをクリックする。

ヒント

d は CD-ROM 対応ドライブ名です。

Windows ファイルを追加セットアップする

Windows 固有のソフトウェアは次の手順でセットアップできます。
必要に応じてセットアップしてください。

- 1 [スタート]ボタン - [設定] - [コントロールパネル]をクリックする。
- 2 [コントロール パネル] の [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックし、プロパティーを開く。
- 3 [Windows ファイル] タブの [ファイルの種類] で、必要なソフトウェアにチェックを付ける。
- 4 1つの項目に複数のソフトウェアが含まれている場合があります。全部をセットアップしない場合は [詳細] ボタンをクリックし、必要のないソフトウェアのチェックを消して [OK] ボタンをクリックする。
- 5 [次へ] ボタンをクリックする。追加するファイルによっては、立ち上げ直すメッセージが表示される。その場合は、立ち上げ直すとセットアップが終了する。

5 章

パソコン Q&A

この章では、パソコンのトラブルと、その対処方法を紹介しています。

トラブルが起こったら、まずここをお読みください。

ディスプレイの表示がおかしい



表示色がおかしい、色数が少ない



- ・プリンター、パソコンの順に電源を入れると、ディスプレイの表示色がおかしくなることがあります。そのときは両方の電源を切り、パソコン、プリンターの順に電源を入れ直します。
- ・画面の表示色を正しく設定します。[コントロール パネル]の[画面]アイコンをダブルクリックしてプロパティを開き、[設定]タブで、画面の表示色を調整します。ディスプレイを接続し、電源を入れたあと、画面の領域、色を設定し直してください。
- ・ディスプレイを接続しないで、パソコンを立ち上げると、画面の領域が 640 × 480、表示色が High Color(16 ビット)になる場合があります。ディスプレイを接続し、電源を入れたあと、画面の領域、色を設定し直してください。



表示がちらついたり色がずれたりする



- ・テレビなど、近くに強い磁気を発生するものがあります。ディスプレイから離してご使用ください。
- ・ケーブルを正しく接続し直します。
- ・明るさなどを正しく設定します。
- ・リフレッシュレートを正しく設定します。



ディスプレイが熱くなる



ディスプレイの周囲に置いてある物を取り除きます。ディスプレイの放熱を妨げる物は、周囲に置かないようにしてください。



おかしい文字が表示される



- ・Windows やアプリケーションを正しくインストールします。各ソフトに付属のマニュアルやヘルプを参照して、設定や制限事項などを確認します。
- ・文字が英文フォントに設定されている場合、おかしい文字を選択し、日本語のフォントに変更します。
- ・[MS-DOS プロンプト]画面の場合、表示が日本語モード、英語モードのどちらに設定されているか確認します。
- ・フォントキャッシュが破損している可能性があります。一度 Safe モードで立ち上げ直し、その後通常の Windows を立ち上げます。
 - 1 パソコンの電源を入れ、起動メニューが表示されるまで[Ctrl]キーを押す。
 - 2 「3.Safe mode」を選択し、[Enter]キーを押す。
 - 3 [スタート]ボタン-[終了]-[再起動]を選択する。
パソコンが通常通り立ち上げ直される。

参照

設定の方法について 1 章の「ディスプレイの表示を変える」(P.13)

Q

タスクバーが表示されない

A

- ・画面の端に隠れるほど、タスクバーの幅を細くしています。画面の下端などにマウスを動かし、マウスポインターが矢印に変わったら、ドラッグしてタスクバーの幅を広げます。
- ・タスクバーの設定を変えています。[スタート] ボタン - [設定] - [タスクバーと [スタート] メニュー] をクリックしてプロパティを開き、[タスクバー オプション] タブの [自動的に隠す] のチェックを消してください。


Q

アプリケーションが [スタート] メニューにない

A

アプリケーションを [スタート] メニューに登録します。

- 1 エクスプローラで、アプリケーションのプログラムファイルを右クリックし、[ショートカットの作成] を選択する。
- 2 作成されたショートカットを右クリックし、[切り取り] を選択する。
- 3 [スタート] ボタン - [設定] - [タスクバーと [スタート] メニュー] を選択する。
- 4 [[スタート] メニューの設定] タブをクリックし、[詳細] ボタンをクリックする。



- 5 [プログラム] を選択し、[編集] - [貼り付け] を選択する。

Q

[スタート] メニューがいっぱいになって、選択しにくい

A

[スタート] メニューを整理します。

- 1 [スタート] ボタン - [プログラム] を選択し、移動するメニューをポイントし、メニューを移動する位置までドラッグ & ドロップする。




デスクトップがアイコンで乱雑になった



アイコンを自動整列します。

- 1 デスクトップでアイコンのないところを右クリックし、[アイコンの整列] - [アイコンの自動整列] を選択する。



・ 不要なアイコンを削除します。

- 1 削除するアイコンを右クリックし、[削除] を選択し、[はい] ボタンをクリックする。




アイコンの絵柄が変わってしまった




・ フォルダーオプションでアイコンの絵柄を変更します。

- 1 [スタート] ボタン - [設定] - [フォルダオプション] を選択する。
- 2 [ファイル タイプ] タブをクリックし、アイコンの絵柄を変更するファイルタイプを選択し、[編集] ボタンをクリックする。
- 3 [アイコンの変更] ボタンをクリックし、アイコンを選択し、[OK] ボタンをクリックする。



・ スキャンディスクを実行し、ハードディスクを修復します。

- 1 [スタート] ボタン - [プログラム] - [アクセサリ] - [システムツール] - [スキャンディスク] を選択する。
- 2 [エラーチェックをするドライブ] で「(C:)」、[チェック方法] で [完全] を選択し、[エラーを自動的に修復] をチェックし、[開始] ボタンをクリックする。スキャンディスクが開始され、終了すると結果レポートが表示される。



- 3 [閉じる] ボタンをクリックする。




デスクトップの背景が気に入らない



デスクトップの背景を変えます。

- 1 自分で描いた画像や写真などを使う場合は、bmp 形式にして、C:\¥ Windows にコピーしておく。
- 2 デスクトップのアイコンのないところを右クリックし、[プロパティ] を選択する。[画面のプロパティ] が表示される。
- 3 [背景] タブをクリックする。
- 4 画像ファイルを背景にするときは、[参照] ボタンをクリックし、画像ファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックする。模様を選択するときは、[模様] ボタンをクリックし、模様を選択し、[OK] ボタンをクリックする。



- 5 [OK] ボタンをクリックする。




画面の文字が小さい



・ 画面に表示するフォントサイズを大きくします。

- 1 デスクトップのアイコンのないところを右クリックし、[プロパティ] を選択する。
- 2 [設定] タブをクリックし、[詳細] ボタンをクリックする。[全般] タブをクリックし、[フォントサイズ] で [大きいフォント] を選択する。




- 3 [OK] ボタンをクリックし、[閉じる] ボタンをクリックする。
- 4 再立ち上げのメッセージで [はい] ボタンをクリックする。

・ 画面の解像度を下げます。


- 1 デスクトップのアイコンのないところを右クリックし、[プロパティ] を選択する。

2 [設定] タブをクリックし、[画面の領域] (画面の解像度) で「小」に変更する。



・ 画面のコントラストを強くします。

- 1 [スタート] ボタン - [設定] - [コントロールパネル] を選択し、[ユーザー補助] アイコンをダブルクリックする。
- 2 [画面] タブをクリックし、[ハイコントラストを使う] をチェックし、[OK] ボタンをクリックする。



Q

動画の再生が終わっても、画像が残ったままになる

A

再生するアプリケーションによっては、再生を停止しても画面が残ったままになることがあります。このときは、別のウィンドウを最大化するなど画面の切り替えを行います。なお、動画ファイルを再生しているときは、MS-DOS プロンプトを起動してから Windows 側に切り替えたり、MS-DOS プロンプトのウィンドウを最大化してから終了しないでください。これらの操作を行うと、パソコンの動作が異常になることがあります。

ポインティングパッドの動きがヘン

Q

ポインティングパッドが使えない

A

- ・ PS/2 マウスが接続されていると、ポインティングパッドは使えません。ポインティングパッドを使うときは、マウスを取り外します。
- ・ [Fn] + [F12] キーを押して、ポインティングパッドを使用不可にしているませんか？ もう一度 [Fn] + [F12] キーを押すと、使用できるようになります。

Q

スクロールボタンでスクロールできない

A

- ・ PS/2 マウスが接続されていると、ポインティングパッドは使えません。ポインティングパッドを使うときは、マウスを取り外します。
- ・ [Fn] + [F12] キーを押して、ポインティングパッドを使用不可にしていますか？もう一度 [Fn] + [F12] キーを押すと、使用できるようになります。
- ・ マウスのドライバーをタッチパッドドライバー以外に変更しているときは、スクロールボタンが使えません。スクロールボタンを使うときは、マウスのドライバーをタッチパッドドライバーに変更します。

参照

タッチパッドドライバーのセットアップについて 4章の「タッチパッドドライバー」(P.64)

マウスの動きがヘン

Q

マウスがなめらかに動かない

A

マウスの内部や内部のローラーに異物が入っているか、マウスのボールが汚れています。汚れていた場合はボールを取り出し、中性洗剤を薄めた水で洗います。

参照

マウスのボールのお手入れについて 電子マニュアル『ハードウェアを使いこなす』3章の「お手入れ」


Q

マウスカーソルの動きが遅い

A

マウスカーソルの速度を速くします。

- 1 [スタート] ボタン - [設定] - [コントロールパネル] を選択する。
- 2 [マウス] アイコンをダブルクリックする。
- 3 [動作] タブをクリックし、[ポインタの速度] でマウスカーソルの動きを速くする。



Q


マウスカーソルが小さい

A

マウスカーソルのサイズを大きくします。

- 1 [スタート] ボタン - [設定] - [コントロールパネル] を選択する。
- 2 [マウス] アイコンをダブルクリックする。
- 3 [ポインタ] タブをクリックする。
- 4 [通常の選択] をダブルクリックする。

5 「Arrow_m」を選択し、[開く] ボタンをクリックする。



6 [OK] ボタンをクリックする。

Q

マウスのホイール機能が使えない

A

マウスのドライバーをホイールマウスドライバーに変更します。標準のタッチパッドドライバーのままでは、ホイール機能は使えません。

参照

ホイールマウスドライバーのセットアップについて 3 章の「ホイールマウスドライバー」(P.49)

音が聞こえない、録音できない

Q

スピーカーから音が出ない

A

- ・スピーカーに電力を供給します。パソコンと別に電源が必要なタイプのスピーカーの場合、電源に接続しているか、スピーカーの電源が入っているかを確認します。
- ・スピーカーの音量が低くなっています。ボリュームコントロールで音量を調整します。
- ・再生しようとする音声ファイルの録音レベルが低くなっています。適切な録音レベルに調整して録音します。
- ・サウンドドライバーを正常に動作させます。
 - 1 [コントロールパネル] の [システム] アイコンをダブルクリックする。
 - 2 [システムのプロパティ] で [デバイスマネージャ] タブをクリックする。
 - 3 リストの [サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ] のドライバーに「！」マークが付いていないか確認する。「！」が付いていた場合は、ドライバーを再セットアップする。

参照

音量の調整について 1 章の「音量を調整する」(P.16)

参照

サウンドドライバーの再セットアップについて 3 章の「サウンドドライバー」(P.46)

Q

マイクで録音できない

A

- ・パソコンの入力端子とマイクのインピーダンスが合わないことがあります。
- ・マイクのジャックが、パソコンに正しく接続されていません。マイクコネクタにマイクのジャックが正しく接続されているか確認します。
- ・マイクの録音レベルが低くなっています。[Volume Control] でマイクの録音レベルを適切に調整して録音します。

参照

マイクのインピーダンスについて
マイク付属のマニュアル

参照

マイクの接続について 電子マニュアル『ハードウェアを使いこなす』2 章の「ヘッドホン、マイクを接続する」

参照

録音レベルの調整について 1 章の「音量を調整する」(P.16)



音声認識アプリケーションのマイク調整が適切に設定できない



マイクの感度設定が不適切です。[Volume Control] でマイクの感度を調整します。




タスクバーにスピーカーのアイコンが表示されない



スピーカーのアイコンをタスクバーに表示する設定にします。

- 1 [コントロール パネル] の [マルチメディア] アイコンをダブルクリックする。
- 2 [オーディオ] タブをクリックする。[音量の調節をタスクバーに表示する] に、チェックが付いているか確認する。チェックが付いている場合は、Windows を立ち上げ直す。



音声途切れたり、繰り返したりする



ディスクに読み書きしています。ディスクに読み書きしている状態で、再生時間の長い音を再生すると、音が途切れたり、繰り返したりする場合がありますが問題はありません。Windows の立ち上げ音が途切れる場合は、次の操作を行ってください。

- ・ [コントロールパネル] の [マルチメディア] の [オーディオ] タブで、再生時間の短い音を設定するか、サウンド名を「なし」に設定します。

プリンターで印刷できない



プリンターが使えない



- ・ プリンターの電源を入れます。
- ・ パソコンとプリンターの電源を切り、プリンターの電源を入れたあとで、パソコンの電源を入れます。
- ・ プリンターに異物や用紙が詰まっています。プリンターの表示ランプを確認します。

- ・プリンターケーブルを正しく接続します。
- ・プリンターケーブルが絡んでいます。信号妨害のないように、ケーブルどうしはできるだけ離しておきます。
- ・プリンターをパソコンに接続したあと、[プリンタ] ウィンドウの [プリンタの追加] でプリンターを使用できるようにします。
- ・複数のプリンターを使用しています。使用するプリンターのアイコンを右クリックして、[通常使うプリンタに設定] にチェックが付いているか確認します。



正しくプリントできない




- ・正しいプリンターを選びます。アプリケーションの [ファイル] - [印刷] ダイアログボックスなどで、正しいプリンターが選ばれているか確認します。
- ・プリンターをテストして、正しく印字できるか確認します。
[コントロールパネル] - [プリンタ] ウィンドウで、目的のプリンターのプロパティを開きます。[情報] タブの [印字テスト] ボタンをクリックし、テストしてその結果から原因を推測して対処します。



途中でしか印刷しない



- ・用紙がなくなっていないかを確認します。
- ・タイムアウト時間を長く設定します。
 - 1 [スタート] ボタン - [設定] - [プリンタ] を選択する。
 - 2 使用するプリンタを右クリックし、[プロパティ] を選択する。
 - 3 [詳細] タブをクリックし、[タイムアウト設定] の [未選択時] と [送信の再試行時] の秒数を増やす。



参照

プリンターの接続について 電子マニユアル『ハードウェアを使いこなす』2章の「プリンターを接続する」

CD-ROM ドライブ /DVD-ROM ドライブの異常



DVD-ROM/CD-ROM を読み込めない



- ・ その DVD-ROM/CD-ROM の規格を確認します。Macintosh 用の DVD-ROM/CD-ROM は読み込めません。
- ・ このパソコンに付属の CD-ROM をセットし、読み込んでみてください。読み込めない場合は、ドライブ内部のピックアップレンズが汚れているかもしれません。クリーニングしてください。
- ・ CD-R 、CD-RW ですか？このパソコンで作成しましたか？ほかのパソコンで作成すると、CD-R や CD-RW は読み込めないことがあります。



CD-ROM/DVD-ROM ディスクをドライブに入れると「Not Ready」など準備ができていないことを示すエラーメッセージが表示される



- ・ ドライブの準備ができていないときに表示されることがあります。CD-ROM/DVD-ROM アクセスランプが消えるまでそのまま待ちます。
- ・ アクセスランプ消灯後やそれ以外のときにもエラーメッセージが表示されるときは、次の手順を行います。
 - 1 [スタート] ボタン -[設定]-[コントロールパネル] を選択する。
 - 2 [システム] アイコンをダブルクリックして、[システムのプロパティ] を表示する。
 - 3 [パフォーマンス] タブの [ファイルシステム] ボタンをクリックし、[ファイルシステムのプロパティ] を開く。
 - 4 [CD-ROM] タブで「先読みなし」を選ぶ。

参照

クリーニング方法について 『電子マニキュアル』『ハードウェアを使いこなす』3章の「お手入れ」

フロッピーディスクの異常



フロッピーディスクにデータが書き込めない



- ・ ディスクのライトプロテクトノッチが、「書き込み禁止」側に入っています。「書き込み可能」側に倒します。
- ・ ディスクの容量がいっぱいになっています。[マイ コンピュータ] の [3.5 インチ FD] のプロパティを開き、ディスクの容量がいっぱいになっていないか確認します。



フロッピーディスクからデータが読み込めない



- ・ このパソコンで読み込めない種類のフロッピーディスクです。読み込めるのは、720KB / 1.25MB / 1.44MB のフロッピーディスクです。
- ・ Macintosh でフォーマットされたフロッピーディスクは、読み込めません。

参照

書き込み禁止について 『パソコンを準備する』2章の「ディスクを使う」「書き込みを禁止する」

- ・ 弊社のパソコン以外でフォーマットしたフロッピーディスクだと、読み込めないことがあります。
- ・ フロッピーディスクがフォーマットされていません。新しいフロッピーディスクには、そのままでは使用できないものもあります。
- ・ 1.2MB のフロッピーディスクが読み込めない場合は、3 モードフロッピーディスクドライバがインストールされていません。



フロッピーディスクが認識されない



- ・ BIOS メニューの [Onboard Devices Configuration] の [Floppy Disk Controller] を [Disabled] に設定すると、FDD が使用不可となります。OS 上からもこれらのデバイスが見えなくなります。
- ・ フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに正しくセットします。フロッピーディスクドライブの中に引っかかっている場合は、フロッピーディスクを軽く押します。
- ・ 別のフロッピーディスクを読み込んでみて、正しく読み込める場合は、そのフロッピーディスクが壊れています。フロッピーディスクは直射日光や磁気を発するもの、高温を避け、湿気・水にさらされないように保管します。

アクセスランプの異常



HDD/FDD/ ファイルベイランプが点灯したままになっている



- ・ フロッピーディスクが壊れていませんか？ 別のフロッピーディスクをドライブに入れ、[マイ コンピュータ] の [3.5 インチ FD] アイコンをダブルクリックしてフロッピーディスクを読み直してください。
- ・ HDD が壊れていませんか？ [スキャンディスク] を実行して HDD にエラーがないかチェックしてください。[スキャンディスク] は、[スタート] ボタン - [プログラム] - [アクセサリ] - [システム ツール] - [スキャンディスク] をクリックすると立ち上がります。

ハードディスクのトラブル




ハードディスクの空き容量が少なくなった



- ・ ディスククリーンアップを実行してインターネット一時ファイルなどを削除します。
 - 1 [スタート] ボタン - [プログラム] - [アクセサリ] - [システムツール] - [ディスククリーンアップ] を選択する。[ドライブの選択] が表示される。
 - 2 ディスククリーンアップするドライブを選択し、[OK] ボタンをクリックする。

- 3 [ディスククリーンアップ] タブをクリックする。削除するファイルのチェックボックスをオン / オフし、[OK] ボタンをクリックする。



- 4 確認のメッセージで [はい] ボタンをクリックする。

A

- ・ 不要なファイルを削除します。
- ・ 不要なアプリケーションを削除します。
- ・ ハードディスクを増設し、ファイルを移動します。
- ・ MO ドライブ装置などのファイル装置を増設し、ファイルを移動します。

Q

- 1 台のハードディスクに、複数のドライブを作りたい

A

複数の領域 (パーティション) を作成し、フォーマットすると、複数のドライブができます。

- 1 FDISK コマンドを使ってパーティションを設定する。
- 2 [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックする。ハードディスクの領域を設定して再立ち上げすると、新しいハードディスクのドライブアイコンが表示される。
- 3 フォーマットするドライブを選択し、[ファイル]-[フォーマット] を選択する。
- 4 [通常のフォーマット] を選択し、[開始] ボタンをクリックする。
- 5 確認のメッセージで [OK] ボタンをクリックする。フォーマットが開始される。フォーマットが終了すると、結果が表示される。
- 6 [OK] ボタンをクリックする。自動的にスキャンディスクが立ち上がるので、[開始] ボタンをクリックする。スキャンディスクが開始され、終了すると結果レポートが表示される。
- 7 [閉じる] ボタンを 2 回クリックする。フォーマットすると、指定したドライブの全データが削除される。

その他の周辺機器のトラブル

Q

取り付けたあと、周辺機器が使えない

A

- ・ いったん周辺機器を取り外し、正しく取り付けます。
- ・ パソコンと周辺機器の電源を切り、周辺機器の電源を入れたあとでパソコンの電源を入れます。
- ・ ケーブルなどを正しく接続します。

重要

Windows の動作が不安定になるので、ハードディスクの空き容量を 500MB 以下にしないでください。

重要

パーティションを作成すると、HDD 内のデータはすべて消去されます。

参照

複数の領域の作成について
『Windows を使えるようにする』3 章の「パーティションを設定するとき」は」

参照

周辺機器の接続について 電子マニュアル『ハードウェアを使いこなす』の 2 章「周辺機器を接続する」

- ・ 周辺機器の取扱説明書をご参照ください。



増設したメモリー容量が増えていない、起動時に表示されるメモリー容量が異常である



- ・ メモリーボードを正しく取り付けます。
- ・ [マイコンピュータ] アイコンを右クリックし、プロパティを選択します。表示される [システムのプロパティ] 画面でメモリー容量を確認します。



無線 LAN で通信できない



無線 LAN デバイスは使える状態ですか? [Wireless] ランプが点灯していないときは、無線 LAN デバイスは無効です。[Wireless] キーを押して、有効にしてください。

- ・ 無線 LAN Client Manager をインストールしていますか? インストールしていないときは、インストールしてください。



LAN で通信できない



- ・ 接続する HUB と通信モード (速度や全二重 / 半二重の設定) を合わせます。接続する HUB にオートネゴシエーション機能がない場合は、10BASE-T / 100BASE-TX などの設定を正しく合わせます。
- ・ 接続している HUB の電源を入れます。
- ・ サーバーが起動していることを確認します。
- ・ ケーブルなどを正しく接続します。
- ・ 100BASE-TX で使用しているときは、100BASE-TX 用のケーブルをご使用ください。
- ・ LAN ドライバーがインストールされているかご確認ください。
- ・ ネットワークで使用するプロトコルが組み込まれているかご確認ください。
- ・ NetWare サーバーとの接続に失敗する場合は、パソコンで IPX/SPX 互換プロトコルのフレームタイプを NetWare サーバーで使用しているフレームタイプに合わせてください。標準では「auto」です。



10BASE5/10BASE-T を組み合わせたネットワークで通信できない、または遅い



ネットワークのトランシーバーや HUB の設定が正しくありません。10BASE5 のイエローケーブルと 10BASE-T の HUB を接続するトランシーバーの SQE スイッチが OFF に設定されているかご確認ください。その場合、トランシーバーケーブルにパソコンを直接接続しているならば、トランシーバーの SQE スイッチは ON に設定してください。

ただし、SQE スイッチを ON に設定すると、複数のメーカーのパソコンが 10BASE-T を使用している場合、LAN 機能の特性の違いで通信できないパソコンがあります。HUB の多段接続を行った場合、1 段目と 2 段目で通信状態が変わることがあります。

参照

メモリーボードの取り付けについて
『パソコンを準備する』の 3 章「メモリーボードを取り付ける」

参照

インストールについて 4 章の「無線 LAN Client Manager」(P.68)



データの送受信が遅くなる



- HUBのコリジョンランプが点灯していませんか？よく点灯する場合は、スイッチング HUB をご使用ください。
- Windows の MS-DOS プロンプトで、ファイルを転送していませんか？ MS-DOS プロンプトで、ファイル転送などを長時間行っていると、データの送受信が遅くなることがあります。


ファイルがうまく管理できない




エクスプローラで探しているファイルが見つからない




- 隠しファイルに設定されています。隠しファイルを見えるようにフォルダオプションの設定を変更します。
- 1 [スタート] ボタン - [設定] - [フォルダオプション] を選択する。
 - 2 [表示] タブをクリックし、[詳細設定] の [表示されないファイル] を開き、[すべてのファイルを表示する] を選択する。



- 3 [OK] ボタンをクリックする。
- 正しいフォルダーを選択します。
 - どのフォルダーに保存したか不明のときは、ファイルを検索します。
- 1 [スタート] ボタン - [検索] - [ファイルやフォルダ] を選択する。
 - 2 [名前と場所] タブをクリックする。
 - 3 [探す場所] の [] をクリックし、[C:] を選択する。ファイル名がわかれば、検索条件に追加する。



- 4 [日付] タブをクリックして [日付指定] を選択し、ファイルを作成した日付を指定する。ファイルの種類がわかれば、[その他] タブをクリックし、検索条件に追加して [検索開始] ボタンをクリックする。



- 5 検索されたファイルのフォルダーを確認する。

- ・ 新規文書を保存すると、文書を作成したアプリケーションのフォルダーに入ることがあるので、このフォルダーを確認する。



CD-ROM/DVD-ROM からコピーしたファイルを上書きできない



ファイル属性の読み取り専用を解除します。

- 1 エクスプローラでファイルを右クリックし、[プロパティ] を選択する。
- 2 [読み取り専用] のチェックを外す。
- 3 [適用] ボタンをクリックし、[閉じる] ボタンをクリックする。
- 4 エクスプローラのウィンドウ右上の [×] ボタンをクリックして、エクスプローラを終了する。

インターネット使用中のトラブル




インターネットに接続できない




- ・ 外付けのモデムを使用しているときは、モデムの電源が入っているかを確認します。
- ・ 接続が混んでいる時間帯では、すぐに接続できないことがあります。しばらくしてからもう一度接続します。
- ・ 接続先のサーバーが停止していないかを確認します。
- ・ 接続先の電話番号が変わっていないか確認します。
- ・ 設定してある接続先の電話番号を確認します。
 - 1 [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックし、[ダイヤルアップネットワーク] アイコンをダブルクリックする。
 - 2 使用している接続先のアイコンを選択し、[ファイル] - [プロパティ] を選択する。

3 [全般] タブをクリックし、市外局番と電話番号を確認する。




- ・ ユーザー ID やパスワードを確認します。
- 1 デスクトップの [Internet Explorer] アイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択する。
- 2 [接続] タブをクリックし、[ダイアルアップの設定] で使用するダイヤルアップが選択されていることを確認し、[設定] ボタンをクリックする。
- 3 ユーザー名を確認し、正しいパスワードを入力する。パスワードを入力するときは小文字、大文字を確認する。



正しいパスワードをもう一度
入力する


- ・ モデムの設定が正しいかを確認します。
- 1 [スタート] ボタン - [設定] - [コントロールパネル] をクリックする。
- 2 [モデム] アイコンをダブルクリックする。
- 3 [全般] タブをクリックし、使用しているモデムが選択されているかを確認する。
- 4 [プロパティ] ボタンをクリックし、[プロパティ] の [接続] タブをクリックする。



- 5 [全般] タブの [ダイアルのプロパティ] ボタンをクリックし、国名 / 地域、市外局番、ダイヤル方法を確認する。



- ・ ネームサーバーや IP アドレスなどの TCP/IP の設定を確認します。
 - 1 [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックする。
 - 2 [ダイアルアップネットワーク] アイコンをダブルクリックする。
 - 3 使用している接続先のアイコンを選択し、[ファイル] - [プロパティ] を選択する。
 - 4 [サーバーの種類] タブをクリックし、[TCP/IP 設定] ボタンをクリックする。
 - 5 IP アドレスとネームサーバーを確認する。




接続中に突然回線が切れる



データを送受信していない状態が一定の時間以上続くと、自動的に回線が切れます。通信していない時間を長くするときは、次のようにします。

- 1 デスクトップの [Internet Explorer] アイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択する。
- 2 [接続] タブをクリックし、[ダイアルアップの設定] で使用するダイヤルアップが選択されていることを確認し、[設定] ボタンをクリックする。
- 3 「ダイヤルアップの設定」の [詳細] ボタンをクリックする。
- 4 [アイドル時間が次の場合、切断する] にチェックが入っていることを確認し、アイドル時間を長くする。



- ・ キャッチホンを使用すると、通信が切れます。キャッチホン II に切り替えると解消します。
- ・ 接続先のサーバーがダウンしました。

- ・ Outlook Express の使用時には、[送受信が終了したら切断する] をチェックしていると、メールの送受信後自動的に回線が切れます。
- ・ 回線にノイズが発生しました。
- ・ システムスタンバイをオフにします。



接続中にパソコンの電源を切ってしまった




電話回線は強制的に切断されます。ダウンロード中のファイルがある場合は、正常に保存されないことがあります。



ホームページが開かない



- ・ URL の入力正しいか確認します。
- ・ 指定した URL のホームページがなくなっています。
- ・ ハードディスクの空き容量が不足しています。ディスククリーンアップの実行、不要なデータの削除などでハードディスクの空き容量を増やします。
 - 1 [スタート] ボタン - [プログラム] - [アクセサリ] - [システムツール] - [ディスククリーンアップ] を選択する。[ドライブの選択] 画面が表示される。
 - 2 ディスククリーンアップするドライブを選択し、[OK] ボタンをクリックする。
 - 3 [ディスククリーンアップ] タブをクリックする。削除するファイルのチェックボックスをオン / オフし、[OK] ボタンをクリックする。



- 4 確認のメッセージで [はい] ボタンをクリックする。
- ・ 指定した URL のホームページは、インターネットエクスプローラで設定したセキュリティのレベルの範囲外です。次の手順を行って、セキュリティレベルを調整します。
 - 1 デスクトップの [Internet Explorer] アイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択する。
 - 2 [セキュリティ] タブをクリックし、[Web コンテンツのゾーンを選択してセキュリティのレベルを設定する] で、[インターネット] が選択されていることを確認する。
 - 3 [このゾーンのセキュリティのレベル] に表示されているつまみをドラッグしてレベルを下げる。つまみが表示されていないときは、[既定のレベル] ボタンをクリックしてつまみを表示する。
 - 4 「セキュリティのレベルを変更しますか?」という警告が表示される。[はい] ボタンをクリックする。
 - 5 [適用] ボタンをクリックし、[OK] ボタンをクリックする。


Q

モデムの発信音がうるさい

A

モデムの発信音を消します。

- 1 [スタート] ボタン - [設定] - [コントロール パネル] を選択する。
- 2 [モデム] アイコンをダブルクリックし、[全般] タブで使用するモデムが選択されていることを確認し、[プロパティ] ボタンをクリックする。
- 3 [接続] タブをクリックし、[詳細] ボタンをクリックする。



ATMO と入力

- 4 [追加設定] 領域に、ATMO と入力し、[OK] をクリックする。
- 5 [OK]、[閉じる] の順にクリックして終了する。

Q

転送スピードが遅い

A

- ・ 回線が混んでいます。時間帯によっては、転送スピードが遅くなる場合があります。しばらく時間をあけてからご使用ください。
- ・ モデムの設定が間違っています。正しいモデムを選択します。
 - 1 [スタート] ボタン - [設定] - [コントロール パネル] を選択する。
 - 2 [モデム] アイコンをダブルクリックし、[全般] タブで使用するモデムを選択する。

ヒント

再び音を出す場合は、手順 4 で入力した「ATMO」を削除してください。


インターネットブラウザのトラブル

Q

「お気に入り」が増えすぎた

A

- ・ フォルダーを作成してお気に入りのページをフォルダーに移動します。
- ・ お気に入りのページを削除します。
 - 1 インターネットエクスプローラを起動し、[お気に入り] - [お気に入りの整理] を選択する。
 - 2 削除するホームページを選択し、[削除] ボタンをクリックし、[はい] ボタンをクリックする。



参照


お気に入りの整理について インターネットブラウザのヘルプをご覧ください。




開いたホームページが更新されていない

A

- ・ キャッシュに保存されている一時ファイルを更新するように設定を変更します。
- 1 インターネットエクスプローラを起動し、[ツール] - [インターネット オプション] を選択する。
- 2 [全般] タブをクリックし、[インターネット一時ファイル] の [設定] ボタンをクリックする。
- 3 [保存しているページの新しいバージョンの確認] で [ページを表示することに確認する]、[Internet Explorer を起動することに確認する]、[自動的に確認する] のいずれかを選択する。



- ・ 一時ファイルを削除します。
- 1 インターネットエクスプローラを起動し、[ツール] - [インターネット オプション] を選択する。
- 2 [全般] タブをクリックし、[インターネット一時ファイル] の [ファイルの削除] ボタンをクリックし、[OK] ボタンをクリックする。
- ・ ハードディスクのクリーンアップを実行して一時ファイルを削除します。
- 1 [スタート] ボタン - [プログラム] - [アクセサリ] - [システムツール] - [ディスククリーンアップ] を選択する。[ドライブの選択] 画面が表示される。
- 2 ディスククリーンアップするドライブを選択し、[OK] ボタンをクリックする。
- 3 [ディスククリーンアップ] タブをクリックする。削除するファイルのチェックボックスをオン / オフし、[OK] ボタンをクリックする。



削除するファイルを指定する


- 4 確認のメッセージで [はい] ボタンをクリックする。



ホームページが文字化けする




- ・表示している文字の種類を日本語に変更します。
 - 1 インターネットエクスプローラで、[表示] - [エンコード] - [日本語 (シフト JIS)] または [日本語 (自動選択)] を選択する。
- ・日本語を優先して表示する設定に変更します。
 - 1 インターネットエクスプローラで、[ツール] - [インターネットオプション] を選択する。
 - 2 [全般] タブをクリックし、[言語] ボタンをクリックする。
 - 3 [日本語 [ja]] を選択し、[上へ] ボタンをクリックし、一番上に移動する。[日本語 [ja]] がないときは、[追加] ボタンをクリックし、[日本語 [ja]] を選択し [OK] ボタンをクリックする。



ホームページの表示が遅い




- ・プロキシサーバーを利用します。
 - 1 デスクトップの [Internet Explorer] アイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択する。
 - 2 [接続] タブをクリックし、使用しているダイヤルアップが選択されていることを確認し、[設定] ボタンをクリックする。
 - 3 [プロキシサーバーを使用する] をチェックし、アドレスとポートを入力する。



- ・画像の表示をやめます。
 - 1 インターネットエクスプローラを起動し、[ツール] - [インターネットオプション] を選択する。
 - 2 [詳細設定] タブをクリックし、「マルチメディア」の [画像を表示する] のチェックを外す。

- 7 [このページが変更された場合、電子メールを送信する] をチェックし、電子メールアドレスと電子メールサーバー名を入力し、[OK] ボタンをクリックする。



- 8 [閉じる] ボタンをクリックする。インターネットに接続し、同期化される。

メールの送受信がうまくいかない



メールの送受信ができない



- ・サーバーが停止しているかを確認します。
- ・受信メール (POP3) サーバー、送信メール (SMTP) サーバー、アカウント名、パスワードが正しいか確認します。
 - 1 Outlook Express を起動し、[ツール] - [アカウント] を選択する。
 - 2 [メール] タブをクリックし、使用するアカウントが選択されていることを確認し、[プロパティ] ボタンをクリックする。
 - 3 [サーバー] タブをクリックし、正しい受信メール (POP3) サーバー、送信メール (SMTP) サーバー、アカウント名、パスワードを入力する。
 - 4 [OK] ボタンをクリックする。



送信したメールが相手に届いていない



- ・宛先のメールアドレスが正しいかを確認します。
- ・メールサーバーが停止しているかを確認します。
- ・添付されているデータのサイズが大きすぎ、メールサーバーで受信できる範囲を超えています。添付したデータのサイズを小さくしてもう一度送信します。



受信したメールが文字化けしている



- ・表示するフォントを日本語にします。Outlook Express で、[表示] - [エンコード] - [日本語 (自動選択)] を選択します。
- ・添付データの送信形式を MIME の「Base 64 形式」または「なし」で送信するように送信相手に依頼します。




受信メールをいちいち手作業で分類するのは手間がかかる




受信メールを自動的に振り分けることができます。ここでは、Outlook Expressで、指定した送信者からのメールを自動的に振り分ける場合を例に説明します。

- 1 [ツール] - [メッセージルール] - [メール] を選択する。[メッセージルール] の [メールルール] タブが表示される。
- 2 [1. ルールの条件を選択してください] の [送信者にユーザーが含まれている場合] をチェックする。
- 3 [3. ルールの説明] の「送信者にユーザーが含まれている場合」をクリックする。



- 4 [アドレス帳] ボタンをクリックし、送信者を選択し [送信者] ボタンをクリックし、[ルールのアドレス] に表示する。ほかの送信者も選択する場合は、同様にする。[OK] ボタンを2回クリックし、[新規のメールルール] に戻る。



- 5 [2. ルールのアクションを選択してください] の [指定したフォルダに移動する] をチェックし、[3. ルールの説明 (下線をクリックすると編集できます)] の「指定したフォルダ」をクリックする。
- 6 [アイテムの移動先] で受信メールを移動するフォルダーを選択し、[OK] ボタンをクリックする。
- 7 [4. ルール名] に分類する名称を入力し、[OK] ボタンを2回クリックする。

その他のソフトウェアのトラブル



アプリケーションのインストール時、バージョン競合のメッセージが表示された



通常は、[はい] ボタンをクリックして新しいファイルを使用します。アプリケーションによって個別に指示がある場合は、その指示に従います。



VShield の [システムスキャンプロパティ] の [スキャン] タブで [圧縮ファイル] をチェックしても圧縮ファイルのスキャンが行われない



VShield はファイルの圧縮、解凍時にスキャンを行います。



VirusScan、VShield がうまく動作しない



- ・ VirusScan はスケジューラでのネットワークドライブのスキャンは行いません。ネットワークドライブをスキャンするときは、[オンデマンドスキャン] をご使用ください。
- ・ [スクリーンスキャン]、[cc:Mail スキャン] は動作しません。
- ・ 「書き込み禁止」となっているフロッピーディスクでコンピューターウイルスを発見した場合は、フロッピーディスクのライトプロテクトノッチを「書き込み可能」側に移動してからコンピューターウイルスへの操作を行ってください。ライトプロテクトノッチが「書き込み禁止」となったまま操作を行うと、画面の表示と実際の動作が異なる場合があります。
- ・ VirusScan コンソールの [DAT の自動アップデート] の [ログ] タブで、[ログへの記録] チェックボックスをオフにしてもログが作成されます。
- ・ VShield の [システムスキャンプロパティ] の [アクション] に表示されている次の設定項目は、設定しても正しく動作しません。設定しないでください。
 - [感染しているファイルをフォルダに移動]
 - [感染しているファイルからウイルスを削除]
 - [感染しているファイルを削除]

付録

アプリケーションのお問い合わせ先

このマニュアルで説明していて次表に記載されていないソフトウェアについては、「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

参照

お問い合わせ先 『パソコンを準備する』前付けの「お使いになる前に」

アプリケーション名	問い合わせ先	電話番号	FAX 番号
一太郎 / ATOK	ジャストシステムサポートセンター	03-5412-3980 06-6886-7160	—
インターネットマーク	株式会社 日立製作所 公共システム事業部 インターネットマークス事業推進 G	e-mail : internet-marks @ml.itg.hitachi.co.jp (e-mail のみのお問い合わせとなります)	
Easy CD Creator	HITAC カスタマ・アンサ・センタ	0120-2580-12	—
Norton Ghost 2002			

2002 年 6 月 1 日現在のものです。

インストールされているアプリケーションは、機種によって異なります。

各ソフトウェアの責任元は、各開発元になります。

添付ソフトウェア以外の市販のアプリケーションについては、各開発元にお問い合わせください。

さくいん

数字

3 モード FD ドライバー 46, 61

A

Acrobat Reader 55, 72

ATOK 54

B

BEAMSTAR 用ドライバー 51

BIOS Utility 28

Boot Menu 34

C

CyberSupport for HITACHI 54, 70

D

DMA 転送 21

DVD-Video 21

I

I/O ポートアドレス 26

Intel LANDesk Client Manager 54, 70

Intel SpeedStep Applet 52, 70

IRQ 26

L

LAN ドライバー 46, 63

Launch Manager 50

S

Symantec Ghost 54, 71

System Security 28

V

VirusScan 51, 69, 100

VShield 100

W

Wake on LAN 32

Windows のバージョン 25

Windows ファイル 73

あ

アプリケーション 67

い

一太郎 54

インターネット 90

インターネットマーク 54, 71

お

音量 16

き

休止状態 36

こ

個別セットアップ 59, 67

さ

サウンドドライバー 46, 62

し

自動的に再生 19

す

スタンバイ 36

スピーカーボリューム 16

スリープマネージャ 51, 67

た

タッチパッドドライバー 47, 64

ダブルクリックの速度 7, 10

ち

地域コード 22

つ

追加セットアップ 73

て

ディスプレイの節電 36

と

ドライバー 59

は

ハードディスクの節電 36

パスワード 27

ひ

表示ドライバー 59, 46

ふ

付属ソフトウェア 46

ブラウザ 94

ほ

ホイールマウスドライバー 49

ポインティングパッド 47

ま

マウスポインターの動く速さ 8, 11

め

メール 98

メモリー量 25

も

モデムドライバー 46, 64

り

リフレッシュレート 15

わ

割り込み要求 26

ワンタッチキー 23

他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。

それ以外の場合は該当ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

- ・ Microsoft、MS-DOS、Windows は、米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Intel、Pentium、LANDesk は Intel Corporation の登録商標です。
- ・ その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

使い勝手を良くする

第2版 2002年6月

無断転載を禁止します。

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

株式会社 日立製作所 インターネットプラットフォーム事業部

〒243-0435 神奈川県海老名市下今泉810番地

Copyright © Hitachi, Ltd. 2002. All rights reserved.

HITACHI